

BENUTZERHANDBUCH



Inhaltsverzeichnis

Einführung	. 5
Systemanforderungen	. 5
Zeichenerklärung	. 6
Allgemein	. 6
Raumkonfiguration	. 6
Benutzerbereich	. 7
Erläuterung	. 7
Einstellungen	. 7
Kundendaten	. 8
Passwori Online Shen Zugangadaten	. 9
Eigene Artikel	10
Eigene Artikelnakete	13
Figene Aktorik	15
Vorbemerkungen	17
Abonnements	18
Freigabecodes	20
Grundeinstellungen	21
Dokumente & Schnittstellen	22
Import	23
Projekte anlegen und verwalten	24
Projektübersicht	24
Projektart und Hersteller wählen	26
Projekte konvertieren	28
Projekt-Details	29
Grundlagen	30
Planungsgrundlagen	30
Planungstyp	34
Planungstechnik	35
Allgemein	36
	37
algilais i ROM. Multimodia & Notzwork	41 12
Netzwerkschrank-Zubehör	42
Remerkung	43
Projektdaten	45
Vorbemerkungen	46
Artikel	47
Begriffserklärung	48
Allgemein	48
Zeiten	48
Bau/Montage/Anschluss	48
Programmierung	48
Kosten	49
	49
	49
	эU



Material	50
Lohn	50
Bau/Montage/Anschluss	50
Anschiuss	50
Daumonaye Programmierung	50
Szenen	50
Grunnen	51
Zentralsteuerungen	55
Gebäudesystemtechnik konfigurieren	58
Anlegen von Stockwerken	58
Anlegen von Räumen	61
Änlegen von Räumen	61
Bearbeiten von Räumen	63
Geräte/Funktionen zum Raum hinzufügen/bearbeiten	65
Räume konfigurieren	69
Funktionen einstellen	69
Drag-and-Drop-Bedienung	70
Aktionen	71
Licht- und Schattenbereiche (in digitalSTROM)	72
Stimmungen	73
Türkommunikation	74
Raumfunktionen konfigurieren	80
2D-Planung	82
Anlegen von Montageorten	85
Anlegen von Montageorten	85
Montageort (einfache Konfiguration)	86
Montageort (erweiterte Konfiguration)	89
Iouchpanei	92
Wireless-Sensonk/-Aktorik (nur mit Busch-free@home®)	94
Stockwerke/Räume aus Vorlagen oder anderen Projekten	95
Erläuterung	95
Auswahl gewunschter Stockwerke/Raume	95
Ubernanmeoptionen	99
	101
Netzwerkschränke konfigurieren	103
Erläuterung	103
Netzwerkschränke	103
Anlegen von Netzwerkschränken	103
Bearbeiten von Netzwerkschränken	105
Zubehör zu Schränken hinzufügen	106
Netzwerkschränke konfigurieren	107
Anlegen von Netzwerkschrankreihen	108
Hinzufügen von Netzwerkschränken in einer Reihe	109
Projekt überprüfen und anfordern	110
Status von Projekten	110
Konfiguration überprüfen	110
Preisanzeige	112
	··· · ·

Terminal

Dokumente/Optionen für Anforderung auswählen	. 113
Verfügbare Optionen	114
Anforderung bestätigen	116
Abschluss der Anforderung	117
Chat	118



Terminal ist ein Konfigurator zur einfachen Planung von:

- o KNX
- o Busch-free@home®
- o digitalSTROM
- o Gira System 3000
- o eNet
- o ELDAT
- o Eltako
- o LUXORliving
- o Elektro-Standardinstallation
- o Netzwerkschränken
- o Wago
- o Multimedia
- o Türkommunikation

Dieser stellt automatisch alle benötigten Komponenten zusammen und bietet Ihnen zu jedem Zeitpunkt eine verbindliche Preisaussage. Aus der Planung lassen sich unterschiedliche Dokumente wie z. B. eine detaillierte Geräteliste oder ein Pflichtenheft erstellen.

Der Planungsvorgang findet online statt und erfordert eine Registrierung. Die Bedienung des Konfigurators wurde auf die Verwendung am PC sowie auf Tablets mit Touchdisplay optimiert.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

Systemanforderungen

Zur Nutzung des Konfigurators ist ein aktueller Webbrowser auf einem PC oder Tablet erforderlich.

Unterstützt werden hierbei die jeweils aktuelle Version sowie die Vorversion von:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Apple Safari für iPad





Zeichenerklärung

- <u>Allgemein</u>
- Raumkonfiguration

Allgemein

Im Konfigurator werden die folgenden Symbole verwendet, um Aktionen aufzurufen:

Optionen

Über dieses Symbol in der oberen rechten Ecke haben Sie die Möglichkeit, Menüpunkte für Einstellungen und die Hilfe aufzurufen. Des Weiteren können Sie sich aus dem Konfigurator ausloggen oder uns kontaktieren.

+ Hinzufügen

Erstellt ein neues Element (z.B. Gebäude, Raum, Montageort usw.).

Bearbeiten

Durch einen Klick auf diese Schaltfläche kann das aktuelle Element bearbeitet werden.

Duplizieren

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das aktuelle Element zu duplizieren.

💼 Löschen

Löscht das angezeigte Element.

Drag-and-Drop-Bereich

Entsprechend markierte Elemente können per Drag-and-Drop in andere Bereiche verschoben bzw. deren Reihenfolge geändert werden.

Raumkonfiguration

- Montageort Kennzeichnet einen Montageort
- Schalter Kennzeichnet einen Schalter am Montageort
- Steckdose Kennzeichnet eine Steckdose am Montageort
- Netzwerkdose
 Kennzeichnet eine Netzwerkdose am Montageort

Sonstiges Gerät

Kennzeichnet ein sonstiges Gerät am Montageort Schattenstimmungen Kennzeichnet Schattenstimmungen

- Lichtstimmungen Kennzeichnet Lichtstimmungen
- Stimmung Kennzeichnet eine einzelne Stimmung





Benutzerbereich

- Erläuterungen
- <u>Einstellungen</u>
- Import

Erläuterung

Zu diesem Bereich gelangen Sie via Klick auf das ⁽ⁱ⁾-Symbol auf jeder Seite oben rechts in Terminal. Hier können Sie unter anderem Einstellungen vornehmen, die für alle Projekte in Terminal gelten, sich ausloggen, das Impressum oder die AGBs einsehen, u. v. m.

Einstellungen

- Kundendaten
- Passwort
- Online-Shop Zugangsdaten
- Eigene Artikel
- <u>Vorbemerkungen</u>
- <u>Abonnements</u>
- Freigabecodes

|+|

- Grundeinstellungen
- Dokumente & Schnittstellen



Kundendaten

Hier im Bereich Kundendaten können Sie Ihren Namen, Firma und Ihre E-Mail-Adresse anpassen. Die für die Benutzeroberfläche sowie die angeforderten Dokumente bevorzugte Sprache können hier gewählt werden. Außerdem können Sie hier mit dem 1 -Icon ein Firmenlogo hochladen

T Terminal		
Einstellungen	Geben Sie hier Ihre Kundeninformationen an. D	e angegebene E-Mail-Adresse wird zum Versand angeforderter Dokumente verwendet.
A Kundendaten		
A Passwort	Firma	
₩ Onlineshop-Zugangsdaten	- Name	
Eigene Artikel		
🖉 Vorbemerkungen	E-1981	LOGO-UPLOAD
Abonnements	deutsch (DE)	Haximai zulassige Dateigrobe: SUUKB
≪° Freigabecodes		
③ Grundeinstellungen		
Dokumente & Schnittstellen		

Kundendaten



Passwort

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, Ihr Passwort für die Anmeldung bei Terminal zu ändern.

Terminol			
Einstellungen	Hier können Sie Ihr Passwort ändern.		
A Kundendaten			
🖯 Passwort	-Aktuelles Passwort		
🥁 Onlineshop-Zugangsdaten	-Neues Passwort		
Eigene Artikel			
🖉 Vorbemerkungen	Passwort wdh.		
Abonnements			
<∞orbic Freigabecodes			
ⓒ Grundeinstellungen			
Dokumente & Schnittstellen			
	PASSWORT ÄN	DERN	

Passwort ändern





Online-Shop Zugangsdaten

In diesem Reiter können Sie die Zugangsdaten für den Online-Shop hinterlegen bzw. diese ändern.

Die Zugangsdaten werden benötigt, um Artikel bei der Anforderung des Projektes direkt in Ihren Warenkorb Ihres Großhändlers übernehmen zu können.

Terminal	
Einstellungen	Hier können Sie die Zugangsdaten für den Onlineshop von Alexander Bürkle hinterlegen/ändern. Diese werden verwendet, um Artikel
A Kundendaten	bei der Anforderung von Projekten an den Onlineshop zu übergeben.
Passwort	Benutzername
🐺 Onlineshop-Zugangsdaten	
Eigene Artikel	Passwort
🖉 Vorbemerkungen	
Abonnements	
≪° Freigabecodes	
ⓒ Grundeinstellungen	
Dokumente & Schnittstellen	
	DATEN SPEICHERN

Zugangsdaten für Online-Shop hinterlegen



Eigene Artikel

Dieser Bereich bietet Ihnen die Möglichkeit, Artikel, die nicht von Terminal standardgemäß angeboten werden, Ihrem Projekt hinzuzufügen. Beim Anlegen können Sie Ihre Artikel mit detaillierten Angaben versehen. Diese Artikel stehen dann bei der Konfiguration von eigenen Artikelpaketen und eigenen Aktoren zur Verfügung.

Unter "Einstellungen" finden Sie auf der linken Seite den Eintrag "Eigene Artikel". Unter "Eigenen Artikel anlegen" erstellen Sie den neuen Artikel.

Terminal			
< Einstellungen	Erstellen Sie hier Ihre eigenen Artikel, um diese in Terminal zu verwenden.		
A Kundendaten			
A Passwort	Filter Suchen Sie hier ihre eigenen Artikel		
∵ Onlineshop-Zugangsdaten	Abdeckrahmen		
📋 🗠 Eigene Artikel	ABB Abdeckrahmen 1-fach future® linear, studioweiß 3,95 €	Ø	1
🖺 Artikelpakete	Binäreingang 4-fach REG KNX		~
🖺 Aktorik	ABC Binäreingang 1-fach 0,00 €	Ø	1
🖉 Vorbemerkungen	Dimmaktor 0-10/V 3-fach KNV		~
Abonnements	Neutral Dimmaktor 0-10V 3-fach (□ 36 Min. 54,99 € TE: 4 □ 40 Min 54,99 €	Ø	
≪oc Freigabecodes	Jalousieaktor 4-fach KNX		\sim
Grundeinstellungen	smART Jalousie Smart Con (☐ 32 Min. Debe No. (\$373 L. To (Ø	1
Dokumente & Schnittstellen	Jalousieaktor 8-fach KNY		~
			N

Artikel anlegen

Im erscheinenden Fenster können Sie die nötigen Angaben für Ihren Artikel hinterlegen. Standardmäßig erstellen Sie einen komplett neuen Artikel. Im Drop-Down-Menü oben links des Fensters jedoch können Sie alternativ "Terminal-Datenbank" auswählen, um einen neuen Artikel auf Basis eines von Terminal angebotenen Artikels zu erstellen. Um den Artikel zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche "ok".

ΙτΙ



 \times

Eigenen Artikel anlegen

Neuer eigener Artikel 🗸 🗸		
Hersteller	- Name	DEHA-Nr.
- Artikelnummer	Bestellnummer	EAN
Bauzeit	- Teileinheiten	Bruttopreis
Programmierung 0 Min	Anschlusszeit 0 Min	Anschlusskosten0,00 €
	Leistungsnetzzeit 0 Min	Leitungsnetzkosten 0,00 €
ABBRECHEN		ок

Informationen zum Artikel eintragen

Eigene Artikel können in Verbindung mit einem Artikelpaket, einer Funktion im Raum oder mit eigener Aktorik verwendet werden.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

т



Eigene Artikelpakete

Im Ausklappbereich des Punktes "Eigene Artikel" befindet sich die Maske "Artikelpakete". Dank eigener Artikelpakete können Sie ein ganzes Set bestimmter Artikel anlegen und sie mit nur einem Klick einem Raum hinzufügen. Dadurch lassen sich Artikel in Kategorien zusammenfassen und bei Bedarf zeitsparend auswählen.

Terminal			
< Einstellungen	Ers	stellen Sie hier Ihre eigenen Artikel in Artikelpaketen, um diese in Terminal zu verwenden.	
A Kundendaten			
Passwort	Eigene Artikelpakete		^
긎 Onlineshop-Zugangsdaten	Akto-Pak		
📋 🗠 Eigene Artikel			
Artikelpakete			
Aktorik			
🖉 Vorbemerkungen			
Abonnements			
≪o∞ Freigabecodes			
(Grundeinstellungen			
Dokumente & Schnittstellen			

ARTIKELPAKET ANLEGEN

Artikelpakete anlegen

Um ein neues Artikelpaket anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Artikelpaket anlegen". Im sich daraufhin öffnenden Fenster haben Sie die Wahl, einen komplett neuen Artikel anzulegen oder bereits vorhandene Artikel hinzuzufügen. Dazu können Sie im Drop-Down-Menü bestehende Artikel aus der "Terminal-Datenbank" auswählen oder bestehende Artikel, die Sie selbst bereits angelegt haben ("Eigene Artikel-Datenbank").

| – |



Artikelpaket bearbeiten					×
Akto-Pak Beinhaltete Artikel	- Montagehöhe	110 cm	Anzahl Felder im Rahmen —	0	0-5
1 x Art.01					

ARTIKEL HINZUFÜGEN

Artikelpaket bearbeiten





Eigene Aktorik

Im Ausklappbereich des Punktes "Eigene Artikel" befindet sich zusätzlich die Maske "Aktorik". Sie dient der Anlage eigener Aktoren, die bei der Verwendung zugewiesener Artikel automatisch ausgewählt werden. Somit können Sie Ihre individuelle Aktorik auf Basis von eigenen Artikeln zusammenstellen.

T Terminal			
< Einstellungen	Erstellen Sie hier Ihre eigene Aktorik, um diese in Terminal zu verwenden.		
A Kundendaten	<u> </u>		
- Passwort	Test ABC + È 🛍	\sim	\sim
🐺 Onlineshop-Zugangsdaten	Rinäreinnang		~
🖺 \land Eigene Artikel	ABB Abdeckrahmen 1-fach future [®] linear, studioweiß	~	<u>_</u>
Artikelpakete	6 Kanāle 1721-184K DEHA-Nr.: 0251926	67	
C Alexandr	DALI-Gateway		\sim
	1 KanalABB DALI-Gateway, Ifach, Basic, REG DG/S 1.64,1.1 DEHA-Nr.; 5289941 TE: 4		
🖉 Vorbemerkungen	Schaltaktor 230V		~
Abonnements	, Kanäla ABB Schalt-/Dimmaktor, 2-fach, 16 A, 1-10V, REG	67	-
≪° Freigabecodes	SD/S 2,16,1 DEHA-Nr,: 2650846 TE: 4		[11]
(6) Grundeinstellungen			
Dokumente & Schnittstellen			

AKTOR HINZUFÜGEN

Aktoren anlegen

Mit Klick auf die Schaltfläche "Aktor hinzufügen" öffnet sich ein Fenster, in dem Sie zunächst den Typen des gewünschten Aktors auswählen und anschließend unter "Aktorenvariante", wie viele Kanäle diesem zur Verfügung stehen soll. Mit einem Klick auf "weiter" wählen Sie den gewünschten, zugehörigen Artikel aus. Standardmäßig werden Ihnen Artikel aus der Terminal-Datenbank angeboten, mittels des Drop-Down-Menüs können Sie aber eigene Artikel neu anlegen oder aus bereits selbst erstellen Artikeln auswählen. Nutzen Sie die Suchleiste, um schnell Artikel angezeigt zu bekommen, die Ihrem Suchbegriff entsprechen.

ΙτΙ



 \times

Jalousieaktor 230V, 1 Kanal

	Terminal-Datenbank	\sim	Suchen Sie hier nach z. B. Hersteller, Artikelname oder Artikelnummer				
1	Hersteller		Name	Artikelnummer	Bestellnummer	DEHA-Nr.	
	ABB		Abdeckrahmen 1-fach future® linea	1721-184K	1754-0-4235	0251926	^
	ABB		Abdeckrahmen 3-fach future® linea	1723-183K	2CKA001754A4308	2208623	
	ABB		Abdeckrahmen 3-fach future® linea	1723-181K	1754-0-4242	0251932	
	ABB		Abdeckrahmen 3-fach future® linea	1723-184K	2CKA001754A4237	0251934	
	ABB		Abdeckrahmen 4-fach future® linea	1724-183K	2CKA001754A4309	2208624	
	ABB		Abdeckrahmen 4-fach future® linea	1724-181K	1754-0-4243	0251936	•
	ABBRECH	EN			WEI	TER	

Aktor bearbeiten

```
Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG
```



Vorbemerkungen

Unter "Vorbemerkungen" können Sie für jedes System einen individuellen Text eingeben, der dann standardmäßig für Ihre Projekte verwendet wird.

G	Terminol		?		
	Einstellungen	Geben Sie hier Ihre Vorbemerkungen ein. Diese sind für jedes System individuell änderbar und werden standardmäßig für Proje	kte		Â
8	Kundendaten	verwendet.			
A	Passwort	-System			
Š	Onlineshop-Zugangsdaten	Standardinstallation			
	Eigene Artikel	$ \begin{array}{cccc} & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ &$		\times	
Ø	Vorbemerkungen	Um elektrisch Anlagen in Gebäuden betreiben zu können werden Anschluss- und Bediengeräte benötigt: • Schalter/Taster		^	
Ô	Abonnements	 Drah-Dimmer Jalousieschalter Steckdosen 		L	
Ş	Freigabecodes	Diese Anschluss- bzw. Bediengeräte sind in verschiedene Stromkreise zusammengefasst und in einem Stromkreisverteiler durch spezielle Schutzschalter abgesichert.		L	
\odot	Grundeinstellungen	Elektrische Anlagen werden in drei Kategorien eingeteilt je nach Anforderung und Zweck. Ausstattungswert 1 = Mindestaustattung, Ausstattungswert 2 = Standardausstattung Ausstattungswert 3 = Komfortausstattung.			
=	Dokumente & Schnittstellen	Hierbei spielt die Anzahl der Stromkreise mit den Anschluss- und Bedienstellen eine große Rolle, selbstverständlich installiert nach den geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften!	1		
		Schalter Dieses Bediengerät hat zwei Endpositionen, in denen der Schalter nach Betätigung bleibt und so je nach Ausführun und Stellung z.B. die Beleuchtung ein- oder ausschaltet. Es gibt auch Doppelschalter die von einem Ort aus zwei Leuchten getrennt schalten können. Es kann auch mit zwei Schaltern an zwei Orten eine Beleuchtung geschalten werden. Wenn die gleiche Leuchte von drei Orten aus betätigt werden soll kommen sogenannte Taster zum Einsat	g z	•	

Individuell hinterlegbare Vorbemerkungen



Abonnements

Unter diesem Punkt erhalten Sie die Möglichkeit, ein Abonnement hinzuzufügen bzw. einen Überblick über Ihr aktuelles Abonnement zu erhalten. Um ein Abonnement hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button "Abonnement hinzufügen".

Terminal				
Einstellungen		Nach der Kündigung kann ein Abonnement bis zum Ende der Vertragslaufzeit weiterverwendet werden.		
A Kundendaten				
Passwort	AKTIVE ABONN	EMENTS		
🕁 Onlineshop-Zugangsdaten	Grundpakete			\sim
Eigene Artikel	PREMIUM	Laufzeit bis: 16,09,2020	KÜND	IGEN
🖉 Vorbemerkungen	BEENDETE ABC	DNNEMENTS		
Abonnements	Grundpakete			\sim
🗳 Freigabecodes	PREMIUM	Beendet: 03,04,2019		
ⓒ Grundeinstellungen	PREMIUM	Beendet: 08.04.2019		
Dokumente & Schnittstellen	PREMIUM	Beendet: 17,09,2019		
	Zusatznutzen			\sim
	RED CAD	Beendet: 08,04,2019		

ABONNEMENTS HINZUFÜGEN

Übersicht Ihrer Abonnements



Beim Hinzufügen eines Abonnements haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Leistungsmodellen, auf Monats- oder Jahresbasis. Nach Auswahl der gewünschten Laufzeit werden diese Modelle samt Preis angezeigt. Der Umfang der Leistungen ist zu jeder Zeit unter dem entsprechenden Abonnement sichtbar. Durch einen Klick auf "auswählen" buchen Sie das ausgewählte Abonnement.

Abonnements hinzufügen ×				
Abonnements monatlich jä terminal wird ständig weiterentwicke Profitieren Sie davon und wählen Sie Ihr gewünschtes Paket,	<u>hrlich</u> It. hier	BASIC € 25 / Monat Laufzeit: 12 Monate	PRO €45/Monat Laufzeit:12 Monate	PREMIUM ☆ € 65 / Monat Laufzeit: 12 Monate
Eine Übersicht der aktuell enthaltene Funktionen können Sie hier herunterlag	en den,	AUSWÄHLEN	AUSWÄHLEN	AUSWÄHLEN
Allgemein	^	3	\checkmark	\checkmark
Eigene Artikel	(i)		~	~
Expertenmodus	(i)		~	~
Projektimport über terminal-Code	í	~	~	~
Unbegrenzte Änderung von bestehenden Projekten	í	~	~	~
Habagraazta Anzahl van Draiaktan	\bigcirc	7		1

Auswahl der Abonnements

Sofern Sie auf ein höheres Abonnement wechseln möchten, nachdem Sie bereits ein Abonnement abgeschlossen haben, werden Ihnen die Kosten für die verbleibende Laufzeit für das neue Abonnement gutgeschrieben.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

|+|



Freigabecodes

Hier können Sie einen Code anlegen, der Ihnen zur Freigabe von Projekten dient, damit externe Anwendungen Zugriff auf die im Code hinterlegten Projekte haben. Durch einen Klick auf den Button "Terminal-Code anlegen" können Sie aus den bereits bestehenden Projekten die freizugebenden Projekte wählen. Durch einen Klick auf "schließen" speichern Sie Ihren Code.

Terminol			
Einstellungen	Hier können Sie einen terminal-Code zur Freigabe von Projekten für den Zugriff aus externen Anwendungen anlegen.		
A Kundendaten			
Passwort	terminal-Codes		\sim
😓 Onlineshop-Zugangsdaten	Code 01 N4Z8-W8Z0-L4B2-B2L0		
🖹 Eigene Artikel			
🖉 Vorbemerkungen			
Abonnements			
Freigabecodes			
ⓒ Grundeinstellungen			
Dokumente & Schnittstellen			
	TERMINAL-CODE ANLI	EGEN	

Übersicht über Ihre bisher angelegten Terminal-Codes

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG



Grundeinstellungen

An dieser Stelle können Sie Grundeinstellungen vornehmen, die standardmäßig in neu erstellten Projekten verwendet werden.

Terminal			0	0
Einstellungen	Hier können Sie Ihre Grundeinstellunger	n vornehmen. Diese werden standardmäßig in neu	erstellten Projekten verwendet.	
A Kundendaten				
Passwort	ALLGEMEIN KALKULATION	KLIMA		
🕁 Onlineshop-Zugangsdaten	Allgemein			~
Eigene Artikel	Rohrmotoren berücksichtigen	ja 🔹		
🖉 Vorbemerkungen	Sortierung der Räume	alphabetisch		
Abonnements				- 1
≪° Freigabecodes	Länge Antennenkabel	35 m		- 1
ⓒ Grundeinstellungen	Länge Netzwerkkabel	35 m		
Dokumente & Schnittstellen	Bevorzugter Netzwerkkabeltyp	- automatisch -		
	Hersteller			\sim
				-

Grundeinstellungen für Ihr Projekt

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG



Dokumente & Schnittstellen

In diesem Reiter können Sie Einstellungen für Dokumente festlegen, die von Terminal erstellt wurden. Sind die entsprechenden Optionen aktiv, so wird z. B. eine geschützte PDF-Datei erstellt bzw. werden alle angeforderten Dokumente mit dem angegebenen Logo und Wasserzeichen versehen.

T Terminol			
Einstellungen	Hier können Sie Ihre Grundeinstellunger	ι vornehmen. Diese werden standardmäßig in neu erstellten Projekten verwendet.	
A Kundendaten			
A Passwort	ALLGEMEIN SCHNITTSTELLEN		
😓 Onlineshop-Zugangsdaten	Dokumente	\checkmark	Â
Eigene Artikel	Bevorzugtes GAEB-Format	GAEB-XML •	
🖉 Vorbemerkungen	Bevorzugte GAEB-Austauschphase	Kostenanschlag(82)	1
Abonnements			-
≪° Freigabecodes	Artikeldatenstruktur im GAEB-Format	nach Artikelkategorie 🔻	
Grundeinstellungen	Geschützte PDF-Datei erstellen	ja •	
Dokumente & Schnittstellen	Haftungsausschluss anzeigen	ja 🔹	1
			-1
	Firmenlogo/Wasserzeichen aktivieren	ja v	

Dokumente und Schnittstellen hinzufügen

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG



Import

"Import" macht es möglich, Projekte von anderen Accounts in Ihren eigenen zu importieren. Hierzu stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung:

• Terminal-Code

Geben Sie hier den Code ein, den ein anderer Nutzer bei seinem Anforderungsprozess unter "Terminal-Code für Projektübernahme" erstellt und geteilt hat.

• Datei

Laden Sie die Export-Datei von Terminal hoch, um Projekte zu importieren.

QR-Code

Mittels QR-Code ermöglichen Sie es einem Anwender, seine Projekte nach dem Scan des Codes mittels Terminal-App auf Ihren Account zu übertragen.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

|+|



Projekte anlegen und verwalten

- Projektübersicht
- Projektart und Hersteller wählen
- Projekte konvertieren
- Projekt-Details

Projektübersicht

Nach der Anmeldung am System gelangen Sie in die Projektübersicht. Hier sind alle von Ihnen angelegten Projekte/Gebäude aufgelistet.

T Term	ninol						
Projekte							Q
Status	Projekt / Gebäude	System	Hersteller	Geändert am	Aktionen		
0	A-AS	KNX	Busch-Jaeger	23.09.2019	Ø 9	Ē	1
							- 1
							- 1
							- 1
							. 1
					PROJEKT ANL	EGEN	-

Gebäudeübersicht

Neues Projekt anlegen

Um ein neues Projekt anzulegen, klicken Sie auf die farbig hinterlegte Schaltfläche "Projekt anlegen" im unteren Bereich.

Projekte filtern und sortieren

Es besteht die Möglichkeit nach der Projektbezeichnung zu suchen (siehe Suchfeld oben rechts), sowie nach Projektart, Projektbezeichnung, Hersteller oder Änderungsdatum zu sortieren (per Klick auf die Überschrift in der jeweiligen Spalte).

Projekt anfordern

ΙτΙ

Durch einen Klick auf das Papier-Symbol 🖹 können Sie direkt aus der Übersicht Dokumente (z. B. ein



Pflichtenheft) für das entsprechende Projekt anfordern.



 \times

Projektart und Hersteller wählen

Projekt anlegen

Zur Anlage eines Projektes können Sie den zu verwendenden Hersteller bzw. die gewünschte Projektart auswählen.

KNX	ABB	KNX-Projekt
easy	Berker	Herstellers Busch-Jaeger.
Busch-free@home®	Busch-Jaeger	<u>Zur Website des Herstellers</u>
digitalSTROM	Gira	
ELTAKO	Hager	
ELDAT	Jung	
Standardinstallation	Merten	
LUXORliving	Theben	PROJEKT ANLEGEN

Auswahl von Projektart und Hersteller

In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, zwischen den vorgegebenen Projektarten auszuwählen und Ihr gewünschtes Projekt anzulegen. Die einzelnen Projektarten bieten Ihnen vielseitige Möglichkeiten Ihr Projekt individuell auf Basis eines bevorzugten Herstellers zu planen.

Wählen Sie den Punkt "Musterprojekte", so können Sie zwischen vorgegebenen Musterprojekten wählen und diese als Vorlage für neue Projekte verwenden.

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen an dieser Stelle zur Verfügung:

KNX

In diesem Bereich können Sie ein KNX-Projekt auf Basis Ihres bevorzugten Herstellers erstellen.

Busch-free@home®

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein Busch-free@home®-Projekt zu erstellen.

digitalSTROM

Dieser Bereich ermöglicht die Erstellung eines digitalSTROM-Projektes auf Basis des bevorzugten Herstellers.

ELTAKO

 $|\top|$

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein ELTAKO-Projekt zu erstellen.



ELDAT

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein ELDAT-Projekt zu erstellen.

Standardinstallation

Innerhalb dieses Bereichs ist es Ihnen möglich, ein Projekt für Elektro-Standardinstallation zu erstellen.

LUXORliving

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein LUXORliving-Projekt zu erstellen.

Gira System 3000

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein System-3000-Projekt zu erstellen.

eNet

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein eNet-Projekt zu erstellen.

Netzwerktechnik

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein Netzwerktechnik-Projekt zu erstellen.

Netzwerkschränke

An dieser Stelle können Sie einen oder mehrere Netzwerkschränke erstellen und auf Basis des Herstellers Rittal konfigurieren. Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere angereihte Netzwerkschränke in Netzwerkschrankreihen einzurichten.

WAGO Lichtmanagement

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein WAGO-Projekt zu erstellen.

Sonos

 $|\top|$

Hier können Sie ein Sonos-Projekt auf Basis von Sonos-Geräten erstellen.

Musterprojekte

Unter diesem Punkt können Sie vorgegebene Musterprojekte auswählen und so als Vorlage für neue Projekte verwenden.

Über die Schaltfläche "Projekt anlegen" wird das neue Projekt angelegt und Sie gelangen direkt in die Detailansicht.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG



Projekte konvertieren

Sie können ein bereits erstelltes Projekt nachträglich konvertieren, so dass es auf einem anderen System basiert. Abhängig von Ihren Einstellungen und Ihres Ausgangssystems stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Über das D-Symbol können Sie die Konvertierung starten. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die gewünschte Option auswählen können.



Zur Auswahl stehende Optionen

Nachdem Sie eine solche Konvertierung veranlasst haben, erhalten Sie ein Protokoll, welches detaillierte Informationen zum Konvertierungsprozess enthält.

т



Projekt-Details

Nach der Anlage eines neuen - oder beim Öffnen eines bestehenden - Projektes gelangen Sie in dessen Detailansicht.

Auf der linken Seite wird die Struktur des Projekts angezeigt. Im rechten Bereich haben Sie die Möglichkeit, Angaben zum Projekt sowie weitere Optionen festzulegen.

Terminal			0
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage	
∷ ∧ KG	+ 🖓 💼	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL	
:: Raum 1	0 🖓 🛍	Allgemeines	\sim
:: Raum 2	⊙ L ii	Projekt / Gebäude Planungstyp ①	
:: Raum 3	○ ↓ ii		
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍	Neubau	
∷ ∨ OG	+ 🖓 🛍	Projektdaten	\sim
II DG	+ 🖓 🛍	Vorbemerkungen	\sim
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🛍	Bemerkungen	\sim
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN			

Projekt-Details

Je nach gewählter Projektart stehen einige der Angaben oder Optionen gegebenenfalls nicht zur Verfügung.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG



Grundlagen

- Planungsgrundlagen
- <u>Planungstyp</u>
- Planungstechnik
- <u>Allgemein</u>
- digitalSTROM
- <u>Multimedia & Netzwerk</u>
- Bemerkung

Planungsgrundlagen

Sie haben die Möglichkeit, Planungsgrundlagen für Ihr Gebäude festzulegen. Über diese Einstellung legen Sie fest, wie Terminal die Konfiguration Ihres Projektes vornimmt.

Terminal		
< Vorlage fh + wireless +	Projekte / Vorlage fh + wireless	
II ^ Stockwerk 1 + 🖓 💼	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL	
:: Raum 1 💿 🖵 💼	Allgemeines	\sim
∷ ∨ Stockwerk 2 + 口	Projekt / Gebäude Planungstyp O Vorlage fh + wireless Wohnhaus Plantingsgrundlage O Vorlage fh + wireless	
	Projektdaten	\sim
	Vorbemerkungen	\sim
	Bemerkungen	\sim
🔘 ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN		

Auswahl Planungsgrundlagen

Berechnung der Grundkosten:

- o Legt den Faktor fest, mit dem die Grundkosten aus dem Planungstyp multipliziert werden.
- o "Neubau" hat den höchsten, "Sanierung ohne Kabelverlegung" den niedrigsten Faktor.
- o Im Anhang der Geräteliste finden Sie weitere Informationen zu den Grundkosten.
- In den zentralen Einstellungen des Accounts und unter 'Weitere Optionen' im Projekt können Sie die Kosten beeinflussen.

Berechnung der Leitungskosten

ΙτΙ

o Bei "Sanierung ohne Kabelverlegung" werden keine Leitungsnetzkosten berechnet.



Berechnung Hauptverteiler/Unterverteiler im Stockwerk

- Berücksichtigung als reine kalkulatorische Position.
- o Bei "Sanierung ohne Kabelverlegung" wird kein Verteiler berechnet.

Wählen Sie im Drop-Down-Fenster Ihre gewünschte Option, um alle erstellten einfachen Montageorte automatisch entsprechend anzupassen. Dies wirkt sich auf die Kalkulation Ihres Projektes aus.

Je nach System wirken sich die gewählten Optionen für die Planungsgrundlage unterschiedlich aus.



• Bei ELTAKO-Projekten:

o Allgemein

Die Umsetzung erfolgt generell mit Funk-Komponenten.

o "Sanierung ohne Kabelverlegung"

• Es kommt das Schalterprogramm von ELTAKO zum Einsatz.

• Bei Busch-free@home®-Projekten:

o "Neubau"

Die Umsetzung erfolgt bevorzugt über REG-Aktorik, an Montageorten werden einfache Taster verwendet.

"Sanierung mit Kabelverlegung" Die Umsetzung erfolgt bevorzugt über Unterputzaktorik durch Verwendung entsprechender Sensor-/Aktor-Kombinationen am Montageort.

o "Sanierung ohne Kabelverlegung"

Die Umsetzung erfolgt bevorzugt über Wireless-Sensoren mit Unterputzaktorik.

Unter "weitere Optionen" haben Sie bei Busch-free@home®- und KNX-Projekten zusätzlich die Möglichkeit zur Angabe bevorzugter Optionen für die Planung der Bereiche Licht, Beschattung und Klima.

Weitere Optionen × Wetterstation berücksichtigen - automatisch ✓ Verteiler berücksichtigen ja ✓ Alarmanlage berücksichtigen - automatisch ✓ Rohrmotoren berücksichtigen ja ✓ Planungsgrundlage Licht - automatisch ✓

Weitere Optionen Planungsgrundlage



"-automatisch-"

Die Planung erfolgt gemäß der in den Projektgrundlagen angegebenen Planungsgrundlage.

"bevorzugt zentral"

Die Umsetzung erfolgt abweichend zu den Projektgrundlagen bevorzugt über REG-Aktorik.

"bevorzugt dezentral"

Die Umsetzung erfolgt abweichend zu den Projektgrundlagen bevorzugt über Unterputzaktorik.

"bevorzugt wireless"

Die Umsetzung erfolgt abweichend zu den Projektgrundlagen bevorzugt über Wireless-Sensoren mit Unterputzaktorik.

Je nach Auswahl kann es zu Veränderungen der Kalkulation kommen.



Planungstyp

Hier können Sie angeben, welchem Typ das Gebäude entsprechen soll (Wohngebäude oder Gebäude für den gewerblichen Gebrauch). Über diese Einstellung legen Sie fest, wie Terminal die Konfiguration Ihres Projektes vornimmt.

T Terminol			
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage	
∷ ∧ KG	+ 🖓 🛍	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL	
II Raum 1	⊙ L 🖬	Allgemeines	\sim
II Raum 2	0 L 1	Projekt / Gebäude	
:: Raum 3	⊙ L ti		
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍	Neubau	
∷ ∨ OG	+ 🖓 🛍	Projektdaten	~
II DG	+ 🖓 🛍	Vorbemerkungen	~
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🗇	Bemerkungen	~
O ÜBERPRÜFEN &	ANFORDERN		

Auswahl des Gebäudetyps

- Berechnung der Grundkosten
 - o Allgemeine Kosten je Projekt wie z. B. Erdung, Baustrom, etc.
 - o Es werden fixe Kosten je Planungstyp angesetzt
 - o Im Anhang der Geräteliste finden Sie weitere Informationen zu den Grundkosten
 - In den zentralen Einstellungen des Accounts und unter "Weitere Optionen" im Projekt können Sie die Kosten beeinflussen





Planungstechnik

Hier wird die Projektart, die dem Gebäude zugrunde liegen soll, auf Basis Ihrer zuvor getätigten Auswahl angezeigt.

T Terminol		0 ©
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage
∷ ∧ KG	+ 🖓 🗊	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL
:: Raum 1	○ ↓ ii	Allgemeines
II Raum 2	○ L ii	Projekt / Gebäude Planungstyp () Vorlage Wohnhaus
II Raum 3	○ ↓ [†]	
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍	Neubau
∷ ∨ OG	+ 🖓 🛍	Projektdaten 🗸
II DG	+ 🖓 🛍	Vorbemerkungen 🗸
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🛍	Bemerkungen 🗸
O ÜBERPRÜFEN &	ANFORDERN	

Die ausgewählte Planungstechnik wird hier angezeigt

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG



Allgemein

Der Bereich "Allgemein" innerhalb von "Grundlagen" zeigt Daten für die gewählte Projektart an. In diesem Bereich können grundlegende Optionen des Projektes festgelegt werden. Neben der Bezeichnung sowie ergänzenden Bemerkungen zum Projekt, kann hier der bevorzugte Hersteller gewählt werden.

T Terminal			
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage	
∷ ∧ KG	+ 🖓 🛍	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL	
II Raum 1	⊙ Ţ î	Allgemeines	\sim
II Raum 2	⊙ Ţ <u>i</u>	Projekt / Gebäude Planungstyp ① Vorlage Wohnhaus	
:: Raum 3	⊙ Ţ î		
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍	Neubau	
∷ ∨ OG	+ 🖓 🛍	Projektdaten	\sim
II DG	+ 🔉 🗊	Vorbemerkungen	\sim
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🛍	Bemerkungen	\sim
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN			

Projekt-Grundlagen

Der ausgewählte Hersteller wird vom Konfigurator für die Sensorik ggf. für die Aktorik in den Räumen verwendet.

Abhängig vom Schalterprogramm kann eine Rahmenfarbe festgelegt werden.

Wie oben im Bild zu sehen ist, steht Ihnen neben den genannten Punkten noch ein Punkt "Weitere Optionen" zur Verfügung, welcher im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

|+|


Weitere Optionen

Innerhalb der erweiterten Optionen ist es Ihnen möglich, weitere grundlegende Einstellungen für Ihr Projekt vorzunehmen. Manche Optionen sind bereits voreingestellt (durch die Einstellungen aus den <u>Grundeinstellungen</u>).

Weitere Optionen × ALLGEMEIN KALKULATION KLIMA ZÄHLER ZUGANG Aktorik-Hersteller - automatisch ✓ Rauchwarnmelder-Hersteller - automatisch ✓ Wetterstation berücksichtigen - automatisch ✓ Visualisierung - automatisch ✓

Erweiterte Optionen (Reiter Allgemein)

Im Reiter "Allgemein" sind unter anderem Punkte wie "Wetterstation berücksichtigen" oder "Rohrmotoren berücksichtigen" aufzufinden.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

 $|\tau|$



Weitere Optionen

ALLGEMEIN	KALKULATION	KLIMA	ZÄHLER	ZUGANG
Bau/Montage berüc	ksichtigen	- automati	isch -	~
Leitungsnetz berücł	ksichtigen	- automati	isch -	~
Programmierung berücksichtigen		- automat	isch -	~
Stundensatz Bau/Montage		50,00		€

Erweiterte Optionen (Reiter Kalkulation)

Im Reiter "Kalkulation" haben Sie die Möglichkeit, Faktoren und Zuschläge festzulegen. Zudem können Sie festlegen, ob bestimmte Kalkulationsoptionen zu berücksichtigen sind.

Die jeweiligen Kosten und Zuschläge werden hierbei in Prozent angegeben. Bauzeit und Programmierung werden mit Faktoren hinterlegt.

T





Weitere Optionen

ALLGEMEIN KA	LKULATION	KLIMA	ZÄHLER	ZUGANG
Raumlüftung berücksichtig	en	nein		~
Stellantriebe berücksichtig	en	ja		~
Vorgabe Temperatur Komfo	rt	21,00		°C
Vorgabe Temperatur Eco		18,00		°C

Erweiterte Optionen (Reiter Klima)

Im Reiter "Klima" können Klimavorgaben des Projektes festgelegt werden. Wählen Sie hier z. B. aus, welche Absenk- und Komforttemperatur als Standard vorgegeben werden soll und ob Stellenantriebe im Projekt berücksichtigt werden sollen.

Weitere Optionen			×
ALLGEMEIN KALKULATION	KLIMA	ZÄHLER	ZUGANG
Elektrozähler berücksichtigen	nein		\checkmark
Wärmemengenzähler berücksichtigen	nein		\checkmark
Wasserzähler berücksichtigen	nein		\checkmark
Gaszähler berücksichtigen	nein		\sim

Erweiterte Optionen (Reiter Zähler)

T

 \times

1



 \times

Im Reiter "Zähler" haben Sie die Wahl, ob Sie einen der angegebenen Zähler Ihrem Projekt hinzufügen möchten. Wählen Sie im Dropdown-Menü "ja", so wird der Zähler dem Projekt hinzugefügt. Unter "Artikel" im Projekt können Sie die gewählten Zähler im Bereich "Sonstiges" finden.

Weitere Optionen

ALLGEMEIN	KALKULATION	KLIMA	ZÄHLER	ZUGANG
Hersteller Türkomm	unikation	- automat	isch -	\sim
Programm/System		- automatisch -		~
Leitungsverlegung		Strangsch	nema	~
Steuerung über mobile App		nein		~

Erweiterte Optionen (Reiter Zugang)

Im Reiter "Zugang" können weitere Einstellungen für die Türkommunikation vorgenommen werden, beispielsweise können Sie hier den Hersteller, die Art der Leitungsverlegung oder auch einen Namen für die jeweiligen Klingeln festlegen. Wählen Sie "Ja" bei "Neue Klingel pro Stockwerk", so wird automatisch für Innenstationen auf jedem Stockwerk eine eigene Klingel erstellt.



digitalSTROM

Wenn Sie ein digitalSTROM-Projekt angelegt haben, stehen Ihnen im Bereich "Allgemein" innerhalb der Grundlagen weitere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Sie haben unter anderem die Möglichkeit, die Anzahl der Stromkreise festzulegen.

T Terminol			
< Vorlage dS	+	Projekte / Vorlage dS	
II ^ Stockwerk 1	+ 다 🕯	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL	
:: Raum 1	⊙ L ¹	Allgemeines	\sim
		Projekt / Gebäude Vorlage dS Anzahl Stromkreise - 1 Stromkreis pro Raum -	~
		Vorbemerkungen	~
		Bemerkungen	\sim
🔘 ÜBERPRÜFEN &	ANFORDERN		

Grundlagen digitalSTROM

Die Option "Anzahl Stromkreise" ist standardgemäß auf "1 Stromkreis pro Raum" eingestellt. Wurden mehrere Räume innerhalb des Projektes angelegt, können Sie hier die Anzahl der Stromkreise bei Bedarf reduzieren. Es können maximal so viele Stromkreise angegeben werden, wie Räume im Projekt vorhanden sind.



Multimedia & Netzwerk

Hier können allgemeine Einstellungen für die verwendete Multimedia- & Netzwerktechnik durchgeführt werden.

Terminal			0	0
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage		
∷ ∧ KG	+ 🛛 🕯	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL		
:: Raum 1	© 🖵 📋	Schalterprogramm		\sim
II Raum 2	⊙ L 1	Multimedia & Netzwerk		^
:: Raum 3	⊙ L 1	Empfangstechnik Satellitenempfang V - ohne - V - automatisch - V		
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍			
∷ ∨ OG	+ 🖓 🛍	Mit digitalem Radioempfang (DAB+)		
∷ DG	+ 🛛 🕯	Portbelegung: 50 %		
∷ ∨ Büro	+ 🖟 🗊			
		Weitere Optionen		
O ÜBERPRÜFEN & A	NFORDERN			

Multimedia & Netzwerk - Allgemeine Einstellungen

Zur Auswahl für die Empfangstechnik stehen Satellitenempfang, Kabelanschluss sowie Glasfaseranschluss. Dazu kann bei Bedarf die passende Anlage ausgewählt werden. Die Multimediageräte werden bei den Raumfunktionen ausgewählt, siehe <u>Geräte/Funktionen zum Raum hinzufügen/bearbeiten.</u>

Im Standard steht die Option "Netzwerkschrank" auf "automatisch". Die Applikation wählt dann anhand der benötigten Höheneinheiten und dem gewählten Zubehör selbständig einen passenden Netzwerkschrank aus.

 $|\tau|$



 \times

Netzwerkschrank-Zubehör

Über die Schaltfläche "Zubehör" im Bereich "Multimedia & Netzwerk" gelangen Sie in die Zubehörkonfiguration des Netzwerkschrankes.

Netzwerkschrank-Zubehör

Länge der Patchkabel 1 m v (grau) Telefonfeld - ohne v USV - ohne -. LWL-Verbindung - ohne v Steckdosenleisten 0 St. v (3-/7-fach)

Netzwerkschrank-Zubehör

In der automatischen Schrankauswahl stehen Ihnen alle Zubehörteile zur Verfügung. Falls ein spezieller Netzwerkschrank ausgewählt wurde, werden die nicht verfügbaren Zubehörteile für diesen Schrank ausgeblendet.

Falls ein Netzwerkschrank ausgewählt wurde, der für das Projekt zu klein ist, wird beim Anfordern des Pflichtenheftes eine Fehlermeldung angezeigt. Außerdem wird, wenn das vorab gewählte Zubehör nicht mit dem Schrank kompatibel ist, dem Kunden eine entsprechende Warnmeldung angezeigt und gegebenenfalls das Zubehör entfernt.

ΙτΙ



Bemerkung

Hier können zum Projekt weitere Bemerkungen, Notizen, etc. hinterlegt werden.

Terminal			0	0
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage		
∷ ∧ KG	+ 🖓 🛍	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL		
:: Raum 1	⊙ Ţ İ	Allgemeines		\sim
II Raum 2	⊙ L ii	Projektdaten		\sim
:: Raum 3	⊙ Ţ İİ	Vorbemerkungen		\sim
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍	Bemerkungen		^
∷ ∨ OG	+ 🖓 🛍	- Bemerkungen		
II DG	+ 🖓 🛍			
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🛍			
O ÜBERPRÜFEN & /	ANFORDERN			

Bemerkungen zu Projektgrundlagen





Projektdaten

In diesem Bereich können weitere Angaben zum Projekt wie z. B. Kundename und Projekt-Nummer angegeben werden.

Auch die E-Mail-Adresse des Endkunden kann hier angegeben werden. Sie erscheint auf dem Titelblatt der Projektdokumentation.

Terminal			
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage	
∷ ∧ KG	+ 🖓 🗊	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL	
:: Raum 1	⊙ Ţ i	Allgemeines	~
II Raum 2	© ₽ ii	Projektdaten	^
👬 Raum 3	○ ↓ [†]	Kunde Projekt-Nummer	
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍	Straße Ort	
∷ ∨ OG	+ 🖓 🛍		
∷ DG	+ 🖓 🛍	Ansprechpartner Sachbearbeiter	
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🛍	Standort	
		Vorbemerkungen	~
		Bemerkungen	~

O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN

T

Projektdaten



Vorbemerkungen

In diesem Bereich werden die Vorbemerkungen für das zu erstellende Pflichtenheft angegeben.

🛨 Terminal			0 0
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage	
∷ ∧ KG	+	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL	
:: Raum 1	© 🖓 💼	Vorbemerkungen	^
II Raum 2	0 L i	System O	
:: Raum 3	0 L ii	KNX •	
∷ ∨ EG	+ 🛛 🛍	$\bigcirc \bigcirc \checkmark \blacksquare \blacksquare I = = = \equiv \equiv \equiv \equiv \equiv \equiv \equiv$	
∷ ∨ OG	+ - 1		
:: DG	+ 🛛 🕯		
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🛍		
			•
O ÜBERPRÜFEN 8	ANFORDERN		



Beim Anlegen eines neuen Projektes ist hier - abhängig von der gewählten Sprache auf Deutsch oder Englisch verfügbar - ein Standardtext vorgegeben, der grau hinterlegt ist. Diesen können Sie in dieser Ansicht ergänzen oder durch einen eigenen Text ersetzen. Durch Eingabe von manuellen Eingaben wird der Text in schwarz angezeigt. So können Sie auf einen Blick erkennen, ob es sich um einen Standardtext oder um einen individuellen Text handelt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Standardtext laden" wird der Text wieder auf den Standardtext zurückgesetzt.

 $|\tau|$



Artikel

Auf dem Registerblatt "Artikel" werden die Artikel aufgelistet, welche für die aktuelle Konfiguration erforderlich sind (z. B. Aktorik, usw.).

T Terminal				0 0
< Projekt 14	+	Projekte / Projekt 14		
III \land Stockwerk 01	+ 🖓 🗊	GRUNDLAGEN EINSTELLUNGEN ARTIKEL GRUPPEN		
:: Raum 01	○ L ii			\sim \wedge
:: Raum 02	0 P 🖬	Aligemein	斺 5 Std. 19 Min.	819,00 € ^
:: Raum 03	0 P 🖬	1x Alexander Bürkle Hauptverteiler	☆ 5 Std. 19 Min.	819,00 €
II \vee Stockwerk 02	+ 🛛 🗊	Abdeckrahmen	斺 8 Min.	8,72 € ∧
		4 x <u>Gira Abdeckrahmen 1-fach Standard 55, reinweiß glänzend</u> 0211.03 DEHA-Nr.: 0260559	☆ 8 Min.	8,72 €
		Aktorik	 分 35 Min. □ 8 Min. 	95,80 € ∧
		1x Rademacher Rohrmotor RolloTube C-line Medium, 10 Nm 22601006 DEHA-Nr.: 5528345	 ☆ 35 Min. ♀ 8 Min. 	95,80 €
O ÜBERPRÜFEN &	ANFORDERN	Grundkosten + Arbeit + Material = Gesamtpreis 3.474,94 € + 1.018,00 € + 8.637,65 € = 13.130,59 €		

Erforderliche Artikel

Zu einigen Artikeln sind weitere Informationen per Link abrufbar (unterstrichene Einträge). Über das Warenkorbsymbol öffnen Sie ein Bestellfenster, in dem Sie den entsprechenden Artikel manuell in den Warenkorb Ihres hinterlegten Online-Shops übertragen können.

Die hier aufgeführten Artikel werden vom Konfigurator automatisch anhand der von Ihnen vorgenommenen Konfiguration ermittelt. Durch einen Klick auf Summenangaben in der Fußzeile öffnet sich ein Ausklappbereich mit weiteren Informationen.

Kategorie Kostenart

Allgemein	
Grundkosten 🕕	3.335,00 €
Artikel 🛈	3.848,60 €
	7.183,60 €
Leitungsnetz	
Materialkosten 🛈	45,02 €
	45,02 €
Bau/Montage/Anschluss	
Anschlussmaterial 🛈	84,00 €
Bau/Montage 🛈	486,67€
(1 TW 1 Std. 44 Min. x Stundensatz 50,00 €)	
Anschluss 🛈	105,83 €
(2 Std. 7 Min. x Stundensatz 50,00 €)	
	676,50 €
Programmierung	
Summe Programmierung 🕕	401,33 €
(5 Std. 1 Min. x Stundensatz 80,00 €)	
	401,33 €
Summen	
Grundkosten 🛈	3.335,00 €
Arbeit ①	993,83 €
Material 🛈	3.977,62 €
Coöffnator Ausklappharaich	

Geöffneter Ausklappbereich

 $|\tau|$



Begriffserklärung

Einzelne Positionen, die auch auf der angeforderten Geräteliste aufgeführt werden, finden Sie im Ausklappbereich der Artikelliste.

- <u>Allgemein</u>
- <u>Zeiten</u>
- <u>Kosten</u>

Allgemein

Hauptverteiler (bzw. Unterverteiler im Stockwerk)

Hierbei handelt es sich um eine rein kalkulatorische Position. Diese umfasst eine Schätzung der Kosten für die Verteilung (inkl. Zählerschrank) und eine Kostenermittlung durch die Anzahl der Räume und den benötigten Teilungseinheiten.

Teilungseinheit (TE)

Bei REG-Geräten werden hier die benötigten Teilungseinheiten im Verteiler angegeben.

Tagwerk (TW)

Ein Tagwerk entspricht 8 Stunden.

Zeiten

Die für die Kalkulation notwendigen Zeiten beinhalten folgende Faktoren:

- Bau/Montage/Anschluss
- Programmierung

Bau/Montage/Anschluss

- Bau- und Montagezeit
 - o Über 80% der Zeit entfällt auf die eigentliche Montage der Geräte.
 - O Die restliche Zeit sind Aufwendungen für Vorbereitung, Transport, Aufmaß, Klärungen etc.
- Anschlusszeit
 - o Anschließen der Leitung
 - o Berechnung teilweise nach belegtem Kanal, z. B. bei einem dezentralen Aktor.
- Die hinterlegten Zeiten sind an die Vorgaben der ZVEH (Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke) angelehnt.
 - o Wenn keine Zeiten der ZVEH vorliegen, wurden die Zeiten in der Praxis ermittelt.
- Individuelle Anpassung

0

- Faktor Bau-/Montagezeit
 - Standard ist der Faktor 1
 - Für höhere Zeiten kann der Faktor nach oben gesetzt werden (z. B. 1,2). Alle Zeiten werden dann mit dem höheren Faktor multipliziert.
 - Werden k
 ürzere Zeiten ben
 ötigt, dann kann der Faktor entsprechend niedriger eingestellt werden (z. B. 0,8).
- o Einstellung für den Account in den Grundeinstellungen (Zahnrad oben rechts).
- Einstellung ausschließlich f
 ür ein bestimmtes Projekt in den Grundlagen/weitere Optionen im Projekt.

Programmierung



Entspricht der Zeit in Minuten für die Programmierung der Geräte, basierend auf praxisorientierten Ermittlungen z. B. durch Systemintegratoren. Die Berechnung erfolgt bei mehrkanaligen Geräten je belegtem Kanal.

Kosten

Kosten unterteilen sich in verschiedene Gruppen:

- <u>Grundkosten</u>
- <u>Artikel</u>
- <u>Leitungsnetz</u>
- Bau/Montage/Anschluss
- <u>Programmierung</u>

Grundkosten

Die Grundkosten sind Kosten, die sich aus allgemeinen Positionen ergeben.

- Allgemeine Kosten je Projekt wie
 - o Erdungsanlage für Haus/Gewerbe
 - o Messung der Anlage und Prüfung
 - o Baustrom
 - o Potentialausgleich
 - Verlegesysteme (Kabelrinne, etc.)
 - o Zuleitungen zu Verteilern, Steigleitungen und Hauptleitungen für Zähler
 - o Stromkreiszuleitungen je Raum
 - o Diverse Anschlüsse, Anschlüsse für Heizung
 - o Planung
 - o Bauleitung
 - Überspannungsschutz Typ 1 + 2
 - o Diverses Befestigungsmaterial
- Berechnung ist abhängig von
 - Planungsgrundlage z. B. Sanierung mit Kabelverlegung
 - o Planungstyp z. B. Wohnung
 - o Raumtyp und Ausstattungswert des Raums z. B. 2 Sterne
 - o Raumgröße
- Individuelle Anpassung
 - o Faktor Grundkosten
 - Standard ist der Faktor 1
 - Für höhere Kosten kann der Faktor nach oben gesetzt werden (z. B. 1,2). Die Kosten werden dann mit dem höheren Faktor multipliziert.
 - Werden niedrigere Kosten angesetzt, dann kann der Faktor entsprechend niedriger eingestellt werden (z. B. 0,8).
 - Bei Faktor 0 werden die Grundkosten auf der Geräteliste nicht angezeigt.
 - o Einstellung für den Account in den Grundeinstellungen (Zahnrad oben rechts).
 - Einstellung ausschließlich für ein bestimmtes Projekt in den Grundlagen/weitere Optionen im Projekt.

Artikel

Enthält den Bruttolistenpreis der Geräte (UVP des Herstellers exklusive Mehrwertsteuer) und individuelle Anpassungen:

• Zu-/Abschlag für Artikel in Prozent



- o Standard ist 0% (Bruttolistenpreis)
- o Aufschlag auf alle Artikel z. B. 5%
- o Rabatt wird mit einem Minus z. B. -5% eingegeben
- Einstellung für den Account in den Grundeinstellungen (Zahnrad oben rechts).
- Einstellung ausschließlich für ein bestimmtes Projekt in den Grundlagen/weitere Optionen im Projekt.
 - Beim Kopieren eines Projektes wird ein eventuell eingetragener Rabatt bei der Kopie auf 0% gesetzt.

Leitungsnetz

Leitungsnetzkosten bestehen aus:

- <u>Material</u>
- <u>Lohn</u>

Material

- Kalkulatorische Summe der Materialkosten für das Leitungsnetz
- Beinhaltet z. B. Kabel, Unterputzdosen, Kabelkanal
- Es werden hier die Bruttopreise und eine durchschnittliche DEL-Notiz beim Kupfer angezeigt

Lohn

• Summe der Arbeitszeit für die Leitungsnetzarbeiten mit dem individuellen Stundensatz multipliziert

Bau/Montage/Anschluss

Die Kosten für Bau/Montage/Anschluss setzen sich zusammen aus:

- <u>Anschluss</u>
- Bau/Montage

Anschluss

- Kosten f
 ür das Material, das f
 ür die Anschlussarbeiten der Ger
 äte ben
 ötigt wird, wie z. B. Klemmen
 oder Dr
 ähte
- Anschlusszeit der Geräte multipliziert mit dem individuellen Stundensatz

Bau/Montage

• Summe der Bau-/Montagezeit der Geräte mit dem individuellen Stundensatz multipliziert

Programmierung

Ist die Summe der Programmierzeit der Geräte, multipliziert mit dem individuellen Stundensatz.





Szenen

Im Register "Szenen" lassen sich Szenen anlegen. Angelegte Szenen stehen dem gesamten Projekt zur Zuweisung zur Verfügung.

Terminol		0	0
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage / KG / Raum 1 / Konfigurationsmodus		11
∧ ⊙ Montageort 1 + ⊡ 💼	FUNKTIONEN UND ANSCHLUSSDOSEN AKTIONEN SZENEN		
:: 🕞 Innenstation 01(110/1) 🗂	Gebäude-Szenen		
👬 🔲 Tastsensor 2-fach mit RTR (11 🗂 🗂	II Szene 1	다	
∨	II Szene 2	다	1
∨	:: Szene 3	Ð	
Montageort 4 □ □ □			
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN	SZENE ANLEG	EN	

Szenen

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG



Um eine Szene anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Szene anlegen". Vorhandene Szenen können mit einem Klick auf das Stift-Symbol in der Liste editiert werden.

Szene bearbeiten		×
Name Szene 1]	
Bemerkung		
ZUGEWIESENE AKTIONEN		
KG: Raum 1		
Jalousie 01 steuern	%	1
	AKTIONEN ZUWEISEN	

Szene bearbeiten

Neben einem Namen und Bemerkungen zur Szene können Sie mehrere Aktionen zur Szene zuweisen. Klicken Sie hierzu auf das weiße Plus-Symbol im Bereich "Zugewiesene Aktionen". In KNX-Projekten werden außerdem Szenennummern vergeben, die chronologisch beginnend mit der kleinsten, nicht vergebenen Nummer vergeben werden. Sie können die Szenennummern auch manuel bestimmen, beachten Sie jedoch, dass keine Szenennummer doppelt vergeben sein darf und dass bei Doppelvergabe eine rote Meldungen bei "überprüfen & anfordern" erscheint.





Szene bearbeiten		×
Name Szene 2	Nammer 1	>
Vergebene Sze	nennummer	
Aktionen zuweisen		×
KG •	Raum 1	•
Jalousie 01 steuern (Wert)		%
Leuchte 01 schalten/dimmen (Wert)		%
Leuchte 01 umschalten	UM	•

Aktionen zur Szene hinzufügen

Im oberen Bereich der Maske kann gewählt werden, in welchem Stockwerk und Raum sich die zuzuweisende Szene befindet. Das Zuweisen der Szene geschieht durch einfaches Aktivieren in der Liste. Zusätzlich kann bei einigen Aktionen der gewünschte Wert (z. B. "AN", "AUS", usw.) gewählt oder eingegeben werden.

T



Gruppen

In Gruppen können gleichartige Funktionen zusammengefasst werden, um diese Funktionen dann an einem gemeinsamen Ort bedienen zu können. Sie sind in "Beleuchtung" und "Beschattung" unterteilt, denen Sie jeweils entsprechende Funktionen zuweisen können.

Option auswählen



Beleuchtung

Beschattung

Erstellbare Gruppen



Zum Hinzufügen von Funktionen stehen nur diejenigen zur Verfügung, die dem Raum bereits hinzugefügt worden sind und der Gruppenart (Beleuchtung oder Beschattung) der zu erstellenden Gruppe entsprechen. Erstellte Gruppen können dann über zugewiesene Montageorte bedient werden.

Gruppe bearbeiten		×
Name Gruppe 1	Typ	
ZUGEWIESENE AKTIONEN		
Stockwerk 01: Raum 01		
Leuchte 01 schalten/dimmen		

AKTIONEN ZUWEISEN

Gruppen bearbeiten

Zentralsteuerungen

|+|

Beschattungsgruppen können auch über eine zentrale Steuerung bedient werden. Der Vorteil einer Zentralsteuerung ist, dass all die zugewiesenen Gruppen gleichzeitig über diese Steuerung bedient werden können. Zentralsteuerungen werden wie Gruppen angelegt.



Х

Option auswählen



Beschattung

Zentralsteuerung

Auswahl Zentralsteuerung

Zentralsteuerungen können mehrstufig sein, das bedeutet, dass eine Zentralsteuerung wie eine Gruppe einer anderen Zentralsteuerung zugewiesen werden kann. Bitte beachten Sie jedoch: Eine Zentralsteuerung, die einer oder mehreren Zentralsteuerungen untergeordnet ist, kann keine Zentralsteuerung als Mitglied aufnehmen, die ihrer Hierarchie übergeordnet ist.

| – |







Gebäudesystemtechnik konfigurieren

Gebäudesystemtechnik-Projekte werden innerhalb der Gebäudestruktur konfiguriert.

Anlegen von Stockwerken

Um Stockwerke zu einem Gebäude hinzuzufügen, klicken Sie im linken Bereich auf das Plus-Symbol +rechts neben dem Gebäudenamen.

T Terminal				
< Vorlage	+	Neu anlegen		
∷ ∧ KG	+ 🖓 🛍	Leeres Stockwerk	NSTELLUNGEN ARTIKEL	
II Raum 1	0 l i	Leeres Stockwerk KG		\sim
II Raum 2	0 L ii	Leeres Stockwerk EG	Planungstyp () Wohnhaus	
:: Raum 3	0 l ii	Leeres Stockwerk OG	Planungsgrundlage ①	
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍	Leeres Stockwerk DG		
∷ ∨ OG	+ 🖓 💼	Stockwerke aus Vorlage		\sim
II DG	+ 🖓 🛍	Vorbemerkungen		\sim
∷ ∨ Büro	+ 다 💼	Bemerkungen		\sim
O ÜBERPRÜFEN & A	NFORDERN			

Stockwerk hinzufügen

Im sich öffnenden Menü haben Sie die Möglichkeit, ein leeres Stockwerk oder ein Stockwerk aus einer Vorlage zu erstellen bzw. zu kopieren. In den Vorlagen finden Sie vordefinierte Stockwerke (z. B. für Büro oder Wohnung) oder Stockwerke aus anderen Projekten, die bereits Räume und Geräte enthalten können. Mehr Informationen zum Thema Vorlagen folgen im Bereich <u>Stockwerke/Räume aus Vorlagen oder anderen Projekten</u>.

Nach dem Anlegen eines Stockwerkes können Sie für dieses im rechten Bereich einen Namen, gegebenenfalls eine Bemerkung und den zu verwendenden Verteiler angeben.



Verteiler auf Stockwerkebene

Je Stockwerk kann ein eigener Verteiler angelegt werden.

Terminol		
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage
∷ ∧ Кв		Name KG
II Raum 1	○ ↓ ¹	
II Raum 2	0 L İ	1
:: Raum 3	⊙ ↓ [†]	Bemerkung
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍	
∷ ∨ OG	+ 🖓 🛍	
II DG	+ 🖓 🛍	Verteiler ()
II 🗸 Büro	+ 🖓 🛍	Eigener Verteiler •
O ÜBERPRÜFEN &	ANFORDERN	

Verteiler auf Stockwerkebene

Bei Neuanlage eines Stockwerks steht diese Option immer auf "- Hauptverteiler -". Es besteht außerdem noch die Möglichkeit, den Verteiler eines anderen Stockwerkes zu verwenden.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

T



Reihenfolge der Stockwerke festlegen

T Terminol		
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage
∷ ∧ KG	+ 다 💼	Name
II Raum 1	○ ↓ [†]	Kelhenfolge
II Raum 2	⊙ ₽ ii	
Raum 3	0 L 1	- Bemerkung
!! ∨ EG	+ 🖓 🛍	
∷ ∨ OG	+ 🖓 🛍	
II DG	+ 🖓 🛍	- Verteiler ()
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🛍	Eigener Verteiler •
🔵 ÜBERPRÜFEN &	ANFORDERN	

Stockwerke können per Klick auf den Eintrag im linken Bereich ausgewählt werden.

Ändern der Reihenfolge der Stockwerke

Sie haben dann die Möglichkeit, die Positionierung des Stockwerks im Projekt über das Feld "Reihenfolge" anzupassen. Alternativ können Sie die Reihenfolge auch per Drag-and-Drop ändern. Ziehen Sie hierzu das

Stockwerk am Drag-and-Drop-Bereich (Symbol Inks von der Stockwerksbezeichnung) an die gewünschte Position.





Anlegen von Räumen

- <u>Anlegen von Räumen</u>
- Bearbeiten von Räumen
- Geräte/Funktionen zum Raum hinzufügen/bearbeiten

Anlegen von Räumen

Durch einen Klick auf das Plus-Symbol + rechts neben dem Stockwerknamen lassen sich neue Räume für dieses Stockwerk erstellen.

Sie haben bei Räumen wie auch bei Stockwerken die Möglichkeit, neben einem leeren Raum einen vordefinierten Raum aus einer Vorlage (z. B. Büro, WC, usw.) oder einen Raum aus einem anderen Projekt zu wählen.

Terminal		Ø ©
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage
	+ 🗅 💼	Neu anlegen
II Raum 1	⊙ Ţ î	Leerer Raum
II Raum 2	0 4 1	Räume aus Vorlage
:: Raum 3	0 4 1	bemerkung-
\cdots EG	+ 🖓 🛍	
∷ ∨ OG	+ 🖓 🗊	
II DG	+ 🖓 🛍	Verteiler O
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🗊	Ligener Verteiler •
O ÜBERPRÜFEN & /	ANFORDERN	

Raum zu Stockwerk hinzufügen





Die angelegten Räume werden automatisch alphabetisch sortiert und unterhalb des zugeordneten Stockwerks angezeigt. Unter "Reihenfolge" können Sie jedoch die Sortierung manuell bestimmen, indem Sie jedem Raum eine feste Position (dargestellt durch einzelne Nummer) aus dem Dropdown-Menü zuweisen. Durch die Auswahl von "alphabetisch" wird der Raum wieder automatisch sortiert. Alternativ können Sie auch am linken Rand per Drag-and-Drop die Räume verschieben.

Terminol		
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage
∷ ∧ KG	+ 🖓 🗊	Raumtyp O Sternekategorie
:: Raum 1		
II 🕂 aum 2	○ ↓ ii	alphabetisch
:: Raum 3	○ ↓ [†]	
\cdots EG	+ 🗅 🛍	Funktionen 🗸
∷ ∨ OG	+ 🖓 🗊	JALOUSIE & ROLLLADEN
II DG	+ 🖓 🛍	1 x Jalousien 230V einzeln
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🗊	LICHT DIMMBAR
		1 x Leuchten dimmbar 0-10V
		SONSTIGE
		1x Vorhandenes Gerät
O ÜBERPRÜFEN &	ANFORDERN	RAUM KONFIGURIEREN

Reihenfolge der Räume

Bereits angelegte Räume können per Drag-and-Drop in ein anderes Stockwerk verschoben werden. Ziehen Sie hierzu den Raum am Symbol in das gewünschte Stockwerk.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

 $|\tau|$



Bearbeiten von Räumen

Wählen Sie den gewünschten Raum im linken Bereich aus, um Daten für diesen zu editieren.

Terminal			
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage	
∷ ∧ KG	+ 🖓 🗊	Name Raumtyp ① Sternekategorie Raumtyp ① Sternekategorie	×
:: Raum 1			
II Raum 2	© Ţ 1	alphabetisch	•
:: Raum 3	⊙ Ţ î		
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍	Funktionen	~
∷ ∨ 0G	+ 🖓 🗇	JALOUSIE & ROLLLADEN	
II DG	+ 🖓 🗊	1x Jalousien 230V einzeln	
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🗊	LICHT DIMMBAR	
		1 x Leuchten dimmbar 0-10V	
		SONSTIGE	
		1 x Vorhandenes Gerät	•
<mark>○</mark> ÜBERPRÜFEN &	ANFORDERN	RAUM KONFIGURI	EREN

Raum bearbeiten

Neben dem Namen des Raumes und Bemerkungen können ein Raumtyp sowie ein Ausstattungswert gewählt werden. Anhand dieser Auswahl werden bei der folgenden Raumkonfiguration Vorschläge für Geräte/Raumfunktionen erstellt.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

T

Der Bereich "Programm" bietet die Möglichkeit, ein vom Gebäude abweichendes Schalterprogramm auszuwählen.

T Terminol			00
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage	
∷ ∧ KG	+ 🖓 🛱	Raumtyp ①	•
:: Raum 1	© 🖵 🛍	Bemerkung Reihenfolge	
:: Raum 2	⊙ Ţ i	alphabetisch	v
:: Raum 3	⊙ Ţ ü		
∷ ∨ EG	+ 🖓 🛍	Funktionen	\sim
∷ ∨ 0G	+ 🖓 🗊	Маве	\sim
II DG	+ 🖓 🛍	Programm	^
∷ ∨ Büro	+ 🖓 🛍	Hersteller - automatisch - - automatisch - - automatisch -	¥
		- Rahmenfarbe - automatisch -	v
O ÜBERPRÜFEN &	ANFORDERN	RAUM KONFIGURIE	REN

Schalterprogramm

Dazu wird der Hersteller sowie dessen zu verwendendes Schalterprogramm (inkl. Auswahl der Schalter- und Rahmenfarbe) ausgewählt.

Standardgemäß ist hier "- automatisch -" angegeben. Dies bedeutet, dass der in den Gebäude-Grundlagen gewählte bevorzugte Hersteller für das Schalterprogramm verwendet wird.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

T



Geräte/Funktionen zum Raum hinzufügen/bearbeiten

Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Raum konfigurieren" gelangen Sie zur Einzelkonfiguration des Raumes.

Terminol		?	0
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage / KG / Raum 1 / Konfigurationsmodus		Ē
∧ ⊙ Montageort 1 + 🖓 🛍	FUNKTIONEN UND ANSCHLUSSDOSEN AKTIONEN SZENEN		
:: 🕞 Innenstation 01(110/1) 👘	- alle / kein Filter -		
🔢 🔟 Tastsensor 2-fach mit RTR (11 💼	Innenstation Audio (1)		\sim
∨ ⊙ Montageort 2 + 🖓 💼	Innenstation 01 für Klingel 1(M. Hustermann) +	\odot	
∨ ⊙ Montageort 3 + ⊡ 前	Innenstation Video (1)		\sim
⊙ Montageort 4 🖓 🛱	Innenstation Video klein (1)		\sim
	IP-Teilnehmer Türkommunikation (1)		\sim
	Jalousien 230V einzeln (1)		\sim
	Leuchten dimmbar 0-10V (1)		\sim
	Vorhandenes Gerät (1)		\sim
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN	GERÄTE/FUNKTIONEN H	INZUFÜ	GEN

Raumkonfiguration

Hier können Sie Raumfunktionen und Anschlussdosen sowie dazugehörige Aktionen verwalten (hinzufügen, löschen, zuordnen). Auch raumübergreifende, gebäudebezogene Szenen können hier verwaltet werden.

Nach Klick auf die Schaltfläche "Geräte/Funktionen hinzufügen" gelangen Sie zur Einzelauswahl der gewünschten Raumfunktionen.



Auf der linken Seite werden die Kategorien aufgelistet, je nach Auswahl werden Unterkategorien sowie die zugehörigen Geräte/Funktionen eingeblendet.

Geräte/Funktionen hinzufügen				\times
Favoriten / Vorschläge	Abhängig	KNX	Funktionen	^
Anschlussdosen	Dimmbar	습	Leuchten dimmbar 0-10V	0
Beleuchtung	Geschaltet	습	Leuchten dimmbar DALI einzeln	0
Beschattung		습	Leuchten dimmbar ohmsch, Ph,an-/abschnit	t O
Externe Konfiguratoren		습	Leuchtengruppen dimmbar DALI	0
Sicherheit		습	RGBW LED-Streifen	0
Klima		Stan	dardinstallation-Funktionen	\sim
Multimedia				
ABBRECHEN			IMPORTIEREN	

Geräte/Funktionen hinzufügen

Die zur Verfügung stehende Auswahl an Geräten/Funktionen ist abhängig von der gewählten Projektart.

Ein Gerät/eine Funktion wird durch einen Einfach-Klick auf die entsprechende Zeile ausgewählt. Jeder weitere Klick erhöht die Anzahl um 1.

Sie können die gewünschte Anzahl auch durch einen Klick auf die Zahl und eine anschließende manuelle Eingabe festlegen.

Eine Eingabe von 0 führt zum Entfernen des Geräts/der Funktion aus der Auswahl.



Eine Sonderstellung nimmt die Kategorie "Favoriten/Vorschläge" ein. Sie erscheint beim Öffnen des Fensters immer an erster Position und ist daher schnell erreichbar.

Geräte/Funktionen hinzufügen		×
Favoriten / Vorschläge	Favoriten	^
Anschlussdosen	☆ Steckdosen 1-fach	0
Beleuchtung		
Beschattung		
Externe Konfiguratoren		
Sicherheit		
Klima		
Multimedia		
•		
ABBRECHEN		IMPORTIEREN

Favoriten / Vorschläge hinzufügen

- Favoriten: Jedes Gerät kann zum Favoriten erklärt werden, durch Drücken auf das C -Symbol. Die Konturen des Symbols werden dunkler und erscheinen ab diesem Zeitpunkt in der Liste der Favoriten.
 Durch nochmaliges Drücken auf C wird der Favoritenstatus wieder entfernt. Die ausgewählten Favoriten sind für das aktuelle Projekt verfügbar.
- Für Ihren Raum empfohlen: Die Vorschläge werden anhand der Wahl des Raumtyps und des Ausstattungswerts ermittelt und zur Auswahl angeboten.



Nach beendeter Auswahl wird durch Drücken der Schaltfläche "importieren" der Importvorgang gestartet.

Geräte/Funktionen hinzufügen					\times
Favoriten / Vorschläge	Bad (1)	Sor	nstige		^
Anschlussdosen	Haushalt	☆	Beheizbarer Handtuchhalter		1
Beleuchtung	Haushaltsgeräte	☆	Glaswandheizung	0	0
Beschattung	Sonstiges	☆	Spiegelheizung	(i)	0
Externe Konfiguratoren					
Allgemein (1)					
Klima					
Multimedia			•		
Sicherheit			•		
ABBRECHEN			IMPORTIEREN		

Geräte/Funktionen importieren

Beim Import werden die benötigten Aktionen für die ausgewählten Geräte/Funktionen automatisch erstellt und stehen dann in der Raumkonfiguration zur Verfügung.

Nach abgeschlossenem Importvorgang werden die zugewiesenen Geräte/Funktionen in der Liste "Geräte/Funktionen und Anschlussdosen" im Raum dargestellt.

T



Räume konfigurieren

- Funktionen einstellen
- Drag-and-Drop-Bedienung
- <u>Aktionen</u>
- <u>Szenen</u>
- Licht- und Schattenbereiche (in digitalSTROM)
- <u>Stimmungen</u>
- <u>Türkommunikation</u>
- Raumfunktionen konfigurieren
- <u>2D-Konfiguration</u>

Funktionen einstellen

Über einen Klick auf die Schalfläche "Raum konfigurieren" (oder durch Klick auf das ⁽²⁾-Symbol neben der Raumbezeichnung) im gewünschten Raum gelangen Sie in die Raumkonfiguration.

Terminal			
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage / KG / Raum 1 / Konfigurationsmodus		E
∧ ⊚ Montageort 1 + ⊡ 💼	FUNKTIONEN UND ANSCHLUSSDOSEN AKTIONEN SZENEN		
:: 🕞 Innenstation 01(110/1) 🗑	- alle / kein Filter -		
👬 🔟 Tastsensor 2-fach mit RTR (11 🗂	Innenstation Audio (1)		\sim
∨ ⊙ Montageort 2 + 🖓 🛍	Innenstation 01 für Klingel 1(M. Mustermann)	\odot	
✓	Innenstation Video (1)		\sim
Montageort 4	Innenstation Video klein (1)		\sim
	IP-Teilnehmer Türkommunikation (1)		\sim
	Jalousien 230V einzeln (1)		\sim
	Leuchten dimmbar 0-10V (1)		\sim
	Vorhandenes Gerät (1)		\sim
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN	GERÄTE/FUNKTIONEN HI	NZUFÜ	GEN

Raumkonfiguration

In der Liste können die vorhandenen Funktionen über das ^(©)-Symbol bearbeitet werden (z. b. kann eine Umbenennung der Funktion vorgenommen werden).

Nicht mehr benötigte Funktionen können über das Symbol $\overline{10}$ gelöscht werden.

Im Falle, dass sehr viele Funktionen/Anschlussdosen, Aktionen oder Szenen vorhanden sind, kann eine Filterung durchgeführt werden. Die angebotenen Filterbegriffe passen sich dynamisch an, d. h. es werden nur die Gruppen angeboten, die im Raum vorhanden sind.

| - |



Drag-and-Drop-Bedienung

Zur Bedienung der ausgewählten Funktionen samt Aktionen müssen an Montageorten Schalter platziert werden, Steckdosen angebracht werden, usw...

Montageorte können manuell erstellt werden, siehe: Anlegen von Montageorten.

Einfacher geht es jedoch per Drag-and-Drop. Mithilfe der aufgeführten Reiter (z. B. dem Reiter "Funktionen und Anschlussdosen") können diese Aktionen durchgeführt werden.

Elemente, die für die Zuweisung in Frage kommen, sind durch das Symbol ***** gekennzeichnet. Sobald keine Zuweisung mehr möglich ist (bspw. kann eine Steckdose nur an einem Montageort platziert werden), verschwindet das Symbol.

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Durchführung der Drag-and-Drop-Aktion:

- 1. Ein Element kann auf bereits bestehende Montageorte gezogen werden. Dann wird es dort eingefügt.
- Ein Element kann auf den freien Raum unterhalb des Raumes/letzten Montageorts gezogen werden. Dabei wird ein neuer Montageort erstellt.

Die Zuweisung von Funktionen, Aktionen, etc. werden anhand eines grauen Indikatorensymbols auf der rechten Seite der jeweiligen Bezeichnung angezeigt. Beim Fahren der Maus über ein solches Symbol wird der zugehörige Montageort farblich hervorgehoben. Weiße Symbole weisen auf nicht zugewiesene Inhalte hin.

Terminol		
< Raum 1 + Projekte / Vork	ge / KG / Raum 1 / Konfigurationsmodus	
∧ ⊘ Montageort 1 + ⊡ 💼 FUNKTIONEN	IND ANSCHLUSSDOSEN AKTIONEN SZENEN	
:: 🕞 Innenstation 01(110/1) 💼 - alle / kein Filte	·	
:: 🔟 Tastsensor 2-fach mit RTR (11 💼 Innenstation Au	lio	
✓	01Etagenruf ustermann)	
∨ ⊘ Montageort 3 + □ ✓ Innenstation Vi	eo	
⊘ Montageort 4 🕒 🛍 Jalousien 230V	sinzeln 🗸	,
Leuchten dimm	par 0-10V	,
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN		





Aktionen

Die Aktionen, die im Raum verfügbar sind, leiten sich aus den angelegten Funktionen und Anschlussdosen ab. Daher gibt es keine Möglichkeit, neue Aktionen anzulegen. Sehr viele Aktionen können mehrfach an

Sensoren gebunden werden, erkennbar am Symbol : (z. B. mehrere Lichtschalter für eine Leuchte).

Terminal		
< Raum 3 +	Projekte / Vorlage / KG / Raum 3 / Konfigurationsmodus	巴
	FUNKTIONEN UND ANSCHLUSSDOSEN AKTIONEN SZENEN	
	Jalousien 230V einzeln	~
	:: Jalousie 01 steuern (AUF/AB)	nicht zugewiesen
UBERPRUFEN & ANFORDERN		

Raumaktionen

Die Aktionen können - wie im vorherigen Kapitel beschrieben - per Drag-and-Drop einem Montageort zugewiesen werden.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

 $|\tau|$



Licht- und Schattenbereiche (in digitalSTROM)

digitalSTROM bietet Ihnen die Möglichkeit, Licht- bzw. Schattenbereiche bestimmten Montageorten zuzuweisen, sofern die entsprechende Funktion (Licht/Schatten) im Raum vorhanden ist. Bereiche werden nur pro Raum behandelt und sind in der Registerkarte "Szenen" aufgelistet. Die Licht- und Schattenbereiche (jeweils 1 - 4) können mit Aktionen (z. B. "Leuchte 01 schalten") belegt werden.

Terminol			
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage / KG / Raum 1 / Konfigurationsmodus		
へ ⊙ Montageort 1 + □ 箇	FUNKTIONEN UND ANSCHLUSSDOSEN AKTIONEN SZENEN		
:: 🕞 Innenstation 01(110/1) 💼	Gebäude-Szenen		
👬 🔲 Tastsensor 2-fach mit RTR (11 🗂	:: Szene 1	Ø 🗘	
∨	:: Szene 2	Ø D	
∨ ⊙ Montageort 3 + ⊡ m	:: Szene 3	Ø D	
⊙ Montageort 4 🖓 🛱			
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN	SZENE ANL	EGEN	

Szenen und Bereiche für die Zuweisung

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG


Stimmungen

Im Projekttyp digitalSTROM werden standardmäßig sogenannte Stimmungen (Stimmung 0 bis 4) bedient. Diese können in der Raumkonfiguration unter "Lichtstimmungen" oder "Schattenstimmungen" festgelegt werden.

Terminal				
< Raum 1	+	Projekte / Vorlage dS / Stockwerk 1 / Raum 1 / Konfigurationsmodus		
へ ふ Lichtstimmungen ③ 0: AUS		Name		
() 1: AN				
() 2: Stimmung 2				
🕥 3: Stimmung 3		Aktionen		\sim
(C) 4: Stimmung 4		ZUSTAND FÜR GEWÄHLTE STIMMUNG		
∨ 📄 Schattenstimmungen		Leuchte 01 schalten/dimmen	50	%
Montageort 02				
Montageort 1				
O ÜBERPRÜFEN & ANFOR	DERN			

Stimmungen im Raum

Sobald eine Licht- oder Schatten-Funktion zum Raum hinzugefügt wurde, werden die dazu passenden Stimmungen im Raum angelegt.

Bei mehreren Elementen im Raum werden diese entsprechend zu den Licht- oder Schattenstimmungen angefügt. Man kann nun jedem einzelnen Element in jeder Stimmung einen anderen Wert zuweisen (z. B. Stimmung 3: Leuchte 1 "50%", Leuchte 2 "AN", Leuchte 3 "AUS").

 $|\tau|$



Türkommunikation

In der Raumkonfiguration haben Sie auch die Möglichkeit, die Türkommunikation des Hauses zu konfigurieren.

Geräte/Funktionen hinzufügen				\times
Anschlussdosen	Sprechanlage	Türk	ommunikation	^
Beleuchtung		☆	Außenstation Audio	0
Beschattung		☆	Außenstation Video	0
Externe Konfiguratoren		☆	Innenstation Audio	0
Geräte		☆	Innenstation Video	0
Klima		☆	IP-Teilnehmer Türkommunikation	0
Multimedia				
Sicherheit				
Zugang	*			
ABBRECHEN			IMPORTIEREN	

Auswahl der Sprechanlagen

Als Funktion können Sie individuell angepasste Türkommunikationssysteme anlegen. Funktionen für die Türkommunikation finden Sie unter "Geräte/Funktionen hinzufügen" im Reiter "Zugang" und dort unter "Sprechanlage".

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

T



Terminal		Ø	0
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage / EG	/ Raum 1 / Konfigurationsmodus	
🔨 🛇 Montageort 1 🛛 🕂 🗍 📋	Neu anlegen	Bedienung Tastsensoren • Erweiterte Konfiguration	
:: 🔟 Außenstation Video AP (150/ 🛗	Sensor		
:: 🕞 Innenstation 01(110/1) 🗎	Steckdose		
∨ ⊙ Montageort 2 + ⊡ 🛍	Netzwerkdose		
⊘ Montageort 3 🖓 🛱	Antennendose		\sim
		Außenstation Video	
	Außenstation	Innenstation Audio	
	Sonstiges		
🚫 ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN			

Erstellung einer Sprechanlage als Montageort

Stationen für die Türkommunikation stehen nun dem Raum zur Verfügung. Sie können dann im Montageort (erweiterte Konfiguration) selbst die jeweilige Innen-/Außenstation per Drag-and-Drop platzieren oder manuell in der erweiterten Konfiguration anlegen.



Terminal				
< Raum 1	+	Projekte / Vorlage / EG / Raum 1 / Konfigurationsmodus		Ħ
∧ ⊙ Montageort 1 + □		Name Verbunden mit - automatisch, Klingel 2 (M.	Muster	i •
:: 🔟 Außenstation Video AP (150/	1			
👯 🖳 Innenstation 01 (110/1)		Montagehöhe Position 110 cm		
∨ ⊙ Montageort 2 + ⊑		Bemerkung		
Montageort 3				
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN				

Konfiguration der Sprechanlage

Terminol		0	0
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage / EG / Raum 1 / Konfigurationsmodus		-
∧ ⊙ Montageort 1 + ⊡ 💼	Art		A
😳 🔟 Außenstation Video AP (150/ 🗂	Montagehöhe — Position — Position —		- 1
:: 🕞 Innenstation 01(110/1) 🗑	150 cm 1		- 1
∨	Belegung		\sim
Montageort 3 □	Farbe-		
			- 1
	Beschriftung		- 1
	<u>M. Mustermann</u>		
	<u>M. Musterfrau</u>		
	Klingel 3		
	Patalla		
🚫 ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN			

Manuelle Erstellung von Außenstationen



Sie können die Innen-/Außenstation in der erweiterten Konfiguration am Montageort weiterbearbeiten. Unter anderem lassen sich so der Typ sowie die Zuweisung der Klingel konfigurieren.



Überprüfen und anfordern		×
1. Überprüfung	2. Auswahl —	3. Anforderung
PRÜFEN		
Allgemein		^
O Nicht platzierte Außenstation vorhanden		(i) <

Hinweis zur Erstellung der Außenanlage

Sofern nicht manuell angelegt, erstellt Terminal automatisch passende Innen- bzw. Außenstationen. Eine entsprechende Erläuterung ist unter rechtsstehendem Infopunkt abrufbar. Ein vollwertiges Türkommunikationssystem ist damit erstellt worden.





Etagenruf

Terminal		0	0
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage / KG / Raum 1 / Konfigurationsmodus		E
∧ ⊙ Montageort 1 + ⊡ 💼	FUNKTIONEN UND ANSCHLUSSDOSEN AKTIONEN SZENEN		
:: 🕞 Innenstation 01(110/1) 💼	- alle / kein Filter -		
🔢 🔟 Tastsensor 2-fach mit RTR (11 🗎	Innenstation Audio		\sim
∨ ⊙ Montageort 2 + □ □	:: Innenstation 01 Etagenruf für Klingel 1(M. Hustermann)		
✓ ⊙ Montageort 3 + □ □	Innenstation Video		\sim
⊙ Montageort 4 🖓 🛱	Jalousien 230V einzeln		\sim
	Leuchten dimmbar 0-10V		\sim
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN			

Aktionen zuweisen

In der Raumkonfiguration können Sie unter "Aktionen" der Sprechanlage spezielle Funktionen hinzufügen, z. B. einen Etagenruf, um an der ausgewählten Innenstation per Taster zu klingeln. Ziehen Sie einfach per Drag-and-Drop die gewünschte Aktion als neuen Montageort in den Raum oder verknüpfen Sie unter "Aktionen/Szenen/Anschlussdosen zuweisen" (bei Montageorten mit einfacher Konfiguration) die gewünschte Sprechanlage.

×
m1 V
ÜBERNEHMEN
ÜBERNEHMEN
ÜBERNEHMEN
ÜBERNEHMEN

Aktionen verknüpfen

| – |



Raumfunktionen konfigurieren

Mit Klick auf das Zahnradsymbol ist es Ihnen möglich, Einstellungen je Funktion vorzunehmen.

Terminal	Ø ⊚
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage / KG / Raum 1 / Konfigurationsmodus
∧ ⊙ Montageort 1 + ⊡ 💼	FUNKTIONEN UND ANSCHLUSSDOSEN AKTIONEN SZENEN
👯 🕞 Innenstation 01 (110/1)	- alle / kein Filter -
🔢 🔲 Tastsensor 2-fach mit RTR (11) 🗂	Innenstation Audio (1)
✓	Innenstation 01 für Klingel 1(M. Hustermann) + 💿 🛍
✓	Innenstation Video (1)
Montageort 4	Innenstation Video klein (1)
	IP-Teilnehmer Türkommunikation (1)
	Jalousien 230V einzeln (1)
	Leuchten dimmbar 0-10V (1)
	Vorhandenes Gerät (1) 🗸 🗸
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN	GERÄTE/FUNKTIONEN HINZUFÜGEN

Hier gelangen Sie zu den Funktionskonfigurationen



Je nach Art der Funktion variiert das Angebot an möglichen Konfigurationen. Sie können z. B. den Namen anpassen, der Funktion einen anderen Stromkreis zuordnen, etc.

		×
Allgemein	ALLGEMEIN	
	Name	Innenstation 01
ZURÜCK		WEITER

Einstellungsbereich der Funktionskonfigurationen

T



2D-Planung

Mit einem Premiumabonnement steht auch der Konfigurationsmodus zur Verfügung. Mit diesem ist es Ihnen möglich, Ihren Raum anhand eines 2D-Grundrisses zu planen. Sie können in diesem Modus die Länge der einzelnen Wände, die Position einzelner Montageorte und die von weiteren Elementen bestimmen. Zusätzlich können Sie Ihre Planung jederzeit in einer 3D-Ansicht begutachten.

Im Raum gelangen Sie über das 2D-Symbol 🖽 oben rechts in die Planungsansicht des 2D-Konfigurators.

Terminal		
< Raum 1 +	Projekte Vorlage KG Raum 1 Konfigurationsmodus	H
∧ ⊙ Montageort 1 + ⊡ 💼	FUNKTIONEN UND ANSCHLUSSDOSEN AKTIONEN SZENEN	
👯 🕞 Innenstation 01 (110/1)	- alle / kein Filter - V	A
🔢 🔟 Tastsensor 2-fach mit RTR (11 🗂	A/V-Receiver 7.2 (1)	~
∨	∷ A/V-Receiver 01 + ③ m	
∨ ⊙ Montageort 3 + ⊡	Alarm-Bewegungsmelder (1)	\sim
⊙ Montageort 4 🛛 🖓 🛍	Antennendosen 2-fach (1)	\sim
	Außenstation Audio (2)	\sim
	Beheizbarer Handtuchhalter (1)	\sim
	DEHA Lichtseiten (1)	\sim
	DVB-Receiver (1)	~
	Einbaubackofen (1)	~ .
Ö ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN	GERÄTE/FUNKTIONEN HINZUFÜG	EN

Zugang 2D-Ansicht des Konfigurators

Mittels der 2D-Planung können Sie bereits erstellte Elemente aus dem linken Panel punktgenau in den aktuellen Raum integrieren. Im linken Panel der 2D-Ansicht haben Sie Zugriff auf die Einträge zu den bisherigen Montageorten und alle anderen Elemente. Durch simples Drag-and-Drop können Sie einen der Montageorte an die Stelle der Wand ziehen, an der er montiert werden soll. Wenn Sie dies mit einem Element tun, das selbst noch keinem Montageort zugewiesen wurde, wird automatisch ein Montageort erstellt. Durch Klick auf einen Eintrag oder auf eine Wand werden im rechten Bereich des Bildschirms weitere Details und Optionen angezeigt.

Falls Sie noch schnell einen Raum anlegen müssen, können Sie das mit einem Klick auf das Plus-Symbol neben einer Wand des aktuellen Raumes erledigen. Zum Anlegen eines neuen Stockwerks klicken Sie auf eines der Plus-Symbole in der Stockwerksübersicht untern rechts.

 $|\top|$





Raumansicht in der 2D-Planung

Per Drag-and-Drop können Sie die Ausrichtung der Wände anpassen sowie dem Raum Türen, Fenster Montageorte, Szenen, etc. hinzufügen. Fenster und Türen finden Sie in der unteren Leiste des Konfigurators, weitere Auswahlmöglichkeiten, wie z. B. Montageorte, im linken Panel, sofern die gewünschten Funktionen bereits dem Raum hinzugefügt worden sind. In der unteren Leiste können Sie zudem zur 3D-Ansicht wechseln, Beschreibungen ein- und ausblenden, Räume verschieben, einen Gebäudegrundriss für das gesamte Stockwerk hochladen und vieles mehr.

|+|



In der 3D-Ansicht können Sie mittels der eingeblendeten Pfeile durch die Wände schalten sowie die Decke und den Boden prüfen.



3D-Ansicht Ihrer Konfiguration

T



Anlegen von Montageorten

- <u>Anlegen von Montageorten</u>
- <u>Montageort (einfache Konfiguration)</u>
- <u>Montageort (erweiterte Konfiguration)</u>
- <u>Touchpanel</u>
- <u>Wireless-Sensorik/-Aktorik (nur bei Busch-free@home®-Projekten)</u>

Anlegen von Montageorten

In der Raumkonfiguration können über das Plus-Symbol + hinter der Raumbezeichnung Montageorte angelegt werden (z. B. Tür).

T Terminol			Ø	0
< Raum 1	+	Neu anlegen	Raum 1 / Konfigurationsmodus	
∧ ⊘ Montageort 1 + □	1	Neuer Montageort	Bedienung	n
:: 🕞 Innenstation 01(110/1)	Î	-Bemerkung		
🔢 🔟 Tastsensor 2-fach mit RTR (11				
∨ ⊘ Montageort 2 + □				
∨ ⊘ Montageort 3 + ₽	1	Zugewiesen		\sim
⊘ Montageort 4 🖓	1	SONSTIGES		
		Innenstation 01	Innenstation Audio	
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN				

Montageort

Die Möglichkeit, Montageorte per Drag-and-Drop erstellen zu lassen, wurde im vorherigen Kapitel beschrieben: <u>Drag-and-Drop-Bedienung</u>

|+|



Montageort (einfache Konfiguration)

Neben einem Namen und gegebenenfalls Bemerkungen kann hier – je nach Projektart – angegeben werden, wie dieser Montageort bedient werden soll. Sie haben hier z. B. die Auswahl zwischen Tastsensoren oder einem Touchpanel.

Terminol		
< Raum 3 +	Projekte / Vorlage / EG / Raum 3 / Konfigurationsmodus	E
 Montageort 1 + 1 iii Montageort 2 iii 	Name Bedienung Touchpanel Standard groß Erweiterte Konfiguration Bemerkung Erweiterte Konfiguration Zugewiesen Dem Montageort wurden bisher keine Aktionen/Szenen zuweisen zugewiesen.	~
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN	AKTIONEN/SZENEN ZUWEISEI	

Montageort einfach

Wird der Montageort über Sensoren (z. B. Taster, Schalter und Tastsensoren) bedient oder möchten Sie eine Anschlussdose am Montageort einfügen, so können Sie dafür im unteren Bereich der Maske über den Button "Aktionen/Szenen/Anschlussdosen" die Zuweisungsmaske öffnen.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

|+|

 \times

Aktion/Szene wählen

In Raum V KG V Raum 1	~
Beheizbarer Handtuchhalter 01 schalten (AN/AUS)	ÜBERNEHMEN
Heizkreis 01 regeln (TEMP-/TEMP+)	ÜBERNEHMEN
Jalousie 01 steuern (AUF/AB)	ÜBERNEHMEN
Jalousie 02 steuern (AUF/AB)	ÜBERNEHMEN
Leuchte 01 schalten/dimmen (AN+/AUS-)	ÜBERNEHMEN
Leuchte 02 schalten/dimmen (AN+/AUS-)	ÜBERNEHMEN
Leuchtengruppe 01 schalten (AN/AUS)	ÜBERNEHMEN

Aktionen zu Montageort zuweisen

Um eine Aktion/Szene (z. B. "Jalousie 01 steuern", "Leuchte 1 schalten") dem Montageort zuzuweisen, wählen Sie diese einfach mit einem Klick auf die entsprechende Checkbox in der entsprechenden Kategorie aus. Um eine Anschlussdose zu platzieren, wechseln Sie auf den Reiter "Anschlussdosen".

Alle dem Montageort zugewiesenen Aktionen, Szenen, Stimmungen und Bereiche (beide Letztere exklusiv bei digitalSTROM) werden im Bereich "Zugewiesen" in einer Übersicht dargestellt.

Der Konfigurator ermittelt anhand des von Ihnen gewählten Schalterprogramms sowie anhand der zugewiesenen Aktionen und Szenen automatisch im Hintergrund die benötigten Sensoren und Raumtemperaturregler.

Bei der Projektart digitalSTROM können immer die Standard-Szenen "Gehen", "Klingel" und "Panik" ausgewählt werden.





Terminal		
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage / EG / Raum 1 / Konfigurationsmodus	11
∨	Tastsensoren v 2-fach v	Î
∧ ⊙ Montageort 2 + ⊡ 💼	-Mostanehöle	- 1
👯 🔟 Tastsensor 2-fach (110/1) 👘	110 cm 1	- 1
⊙ Montageort 3 🖓 🛱	Belegung	~
	Wippenbetrieb •	
	Aktion Beschriftung	- 1
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN	Datalla	

Automatische Belegung und Sortierung

Falls Sie einen bereits konfigurierten einfachen Montageort in einen erweiterten Montageort umstellen, werden die zugewiesenen Funktionen übernommen. Bei der Umstellung werden die Tasten bevorzugt nach dem Schema Heizung --> Licht --> Szenen --> Jalousien belegt.

T



Montageort (erweiterte Konfiguration)

Durch Anhaken der Option "Erweiterte Konfiguration" im Montageort wird die erweiterte Konfiguration für Sensoren des aktuellen Montageorts aktiviert. Die erweiterte Konfiguration bietet Ihnen die Möglichkeit, Sensoren manuell hinzuzufügen und die Wippen/Tasten individuell zu belegen bzw. Optionen anzupassen.

Um einen Sensor hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol + hinter der Bezeichnung des Montageorts auf der linken Seite. Über die Schaltfläche "Sensor" wird dann ein Standard-Sensor zum Montageort eingefügt (z. B. "Taster 1-fach"). Den Typ des eingefügten Sensors können Sie auf der rechten Seite gegebenenfalls anpassen und die Konfiguration vornehmen. An dieser Stelle können Sie außerdem die vorhandenen Steckdosen und Netzwerkdosen platzieren oder neue Dosen hinzufügen.

Terminol						
< Raum 1 +	Projekte / Vo	rlage / KG	/ Raum1 / Kor	nfigurationsmodus		E
∨	 Tastsensore	en	•	Typ-		^
✓	- Montagehöhe -			Position		
∧ ⊙ Montageort 3 + ⊡ 💼	110		cm	1 •		
👯 🕞 Innenstation 04 (150/1) 🕅	Belegung					~
🔢 🔟 Tastsensor 4-fach (110/1) 👘	- Modus	ieb	v			
Montageort 4						
		A	Aktion	Beschriftung		
		\bigcirc	AN+	Leuchte 01	AUS-	
		\bigcirc	AUF	<u>Jalousie 01</u>	AB	
		\bigcirc		<u>- nicht belegt -</u>		
		\bigcirc		<u>– nicht belegt –</u>		
	Dataila					
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN						

Tastsensor in erweiterter Konfiguration

Bestehende Sensoren können in der erweiterten Konfiguration auf der linken Seite unterhalb des Montageorts angewählt werden. Sie können per Drag-and-Drop Schalter und Sensoren zu anderen

Montageorten im selben Raum verschieben (Symbol * Iinks neben der Bezeichnung). Im rechten Bereich können dann der Typ des Schalters, die Montagehöhe und Position, die Belegung und weitere Details für den Tastsensor festgelegt werden.

Im Bereich "Belegung" können Sie den Modus (Wippenbetrieb/Tastenzuweisung) für den Sensor festlegen und die Belegung für die einzelnen Wippen vornehmen. Um einer Wippe/Taste eine Aktion oder Szene zuzuweisen, klicken Sie auf das Stift-Symbol ⁽²⁾ an der Wippe/Taste.



Im erscheinenden Dialog kann im oberen Bereich gewählt werden, ob eine Szene (im Gebäude) oder Aktion (im Raum) zugewiesen werden soll.

Aktion/Szene wählen	I		×
In Raum	• KG	▼ Raum 1	v
Jalousie 01 steuern (AUF//	AB)	1	ÜBERNEHMEN
Leuchte 01 schalten/dimm	ien (AN+/AUS-)	I	ÜBERNEHMEN

KEINE AKTION/SZENE

Aktion/Szene zuweisen

Bei Aktionen kann zusätzlich gewählt werden, aus welchem Stockwerk/Raum eine Aktion zugewiesen werden soll. Durch Klick "Übernehmen" wird die gewählte Szene oder Aktion auf die Wippe bzw. Taste übernommen.

In der Projektart digitalSTROM können Sie dem Taster eine Stimmung (0 - 4) oder eine Aktion zuweisen. Bei einem 2-fach-Taster haben Sie außerdem die Möglichkeit, eine sogenannte "2-Tasten-Bedienung" einer Stimmung durchzuführen. In diesem Fall wird auf einer Wippe die Stimmung 0 und auf der anderen Wippe die Stimmung 1 geschaltet (dies gilt auch bei der Auswahl von Bereichen). Diese Funktion wird z. B. für einen Rollladen (AUF/AB) verwendet.

 $|\top|$



Terminol		
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage / KG / Raum 1 / Konfigurationsmodus	11
∨ ⊘ Montageort 1 + □ □	Tastsensoren V 4-fach V	
∨ ⊙ Montageort 2 + 🖓 💼	Montagehöne Position	
∧ ⊙ Montageort 3 + ⊡ 💼	110 cm 1	
👯 🛄 Innenstation 04 (150/1) 👘	Belegung	\sim
👯 🔟 Tastsensor 4-fach (110/1) 👘	Details	^
⊘ Montageort 4 🖵 💼	Displayanzeige Verwendung LED aus aus Bemerkung Betriebs-LED Beleuchtung Displaybeleuchtung Tastenbeleuchtung Tastenbeleuchtung	
<mark>)</mark> ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN		

Details zum Tastsensor in erweiterter Konfiguration

Im Bereich "Details" können noch weitere Angaben zum Tastsensor hinterlegt werden. Neben Bemerkungen stehen auch Felder z. B. für die LED-Verwendung und Displayanzeige zur Verfügung. Je nach Projektart stehen einige Optionen gegebenenfalls nicht zur Verfügung.

T



Touchpanel

Wird der Montageort über ein Touchpanel bedient, so haben Sie im unteren Bereich die Möglichkeit, Aktionen und Szenen zuzuweisen.

Ī	Terminol			(୭ ତ
<	Raum 1		+	Projekte / Vorlage / KG / Raum 1 / Konfigurationsmodus	Ŧ
~ ()	Montageort 1	+		Name Bedienung Touchpanel Standard mittel	tion
~ (>	Montageort 2	+			
~ (>	Montageort 3	+			
0	Montageort 4		Q 🖞		
				Zugewiesen	\sim
				Dem Montageort wurden bisher keine Aktionen/Szenen zuweisen zugewiesen.	
С) ÜBERPRÜFEN	& ANFORD	ERN	AKTIONEN/SZENEN ZUWE	ISEN

Bedienung über Touchpanel

Klicken Sie zum Zuweisen von Aktionen und Szenen auf die Schaltfläche "Aktionen/Szenen zuweisen". Über die im erscheinenden Dialogfenster vorhandenen Auswahlfelder im oberen Bereich kann gewählt werden, ob Aktionen/Anschlussdosen (im Raum) oder Szenen (im Gebäude) zugewiesen werden sollen.

T



 \times

Aktion/Szene wählen

In Raum	~	EG	~	Raum 3	~
Heizkreisgruppe 01 regelr	n (TEMP-/TE	MP+)			ÜBERNEHMEN
Leuchte 01 schalten/dimr	men (AN+/AU	S-)			ÜBERNEHMEN
Leuchte 02 schalten (AN/	AUS)				ÜBERNEHMEN
Stromkreis 01 schalten (A	N/AUS)				ÜBERNEHMEN

Aktion/Szene zuweisen

Bei Aktionen/Anschlussdosen haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, das Stockwerk und den Raum auszuwählen, in dem sich die zuzuweisende Aktion/Anschlussdose befindet.

Die Zuweisung erfolgt durch einfaches Anhaken einer oder mehrerer Aktionen/Anschlussdosen oder Szenen aus der Liste.

Wird einem Touchpanel keine Aktion/Szene zugewiesen, so geht der Konfigurator davon aus, dass alle vorhandenen Aktionen/Szenen über das Touchpanel bedient werden sollen.

|+|



Terminal		?	0
< Raum 1 +	Projekte / Vorlage fh + wireless / Stockwerk 1 / Raum 1 / Konfigurationsmodus		Ē
へ ⓒ Montageort Sensori 🕂 🖓 🏛	Art Typ Taster mit integriertem Aktor 2-fach mit Schaltaktor 2-fach Wire		Â
:: 🔟 Sensor/Schaltaktor 2/2-fac 📋	Montagehöhe		- 1
∨ ⊙ Montageort Taster + 🖵 💼	110 cm		
	Belegung		~
	Wippenbetrieb •		- 1
			- 1
	AKTION		- 1
	nicht belegt		- 1
	Alterile		. ·
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN			

Wireless-Sensorik/-Aktorik (nur mit Busch-free@home®)

Auswahl Art des Tasters

Unter "erweiterte Konfiguration" können Sie je nach Auswahl der Art der Taster aus dem Drop-Down-Fenster Wireless-Sensoren auswählen und diese weiter konfigurieren.

Terminal ist eine Marke der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

T



Stockwerke/Räume aus Vorlagen oder anderen Projekten

- Erläuterung
- <u>Auswahl gewünschter Stockwerke/Räume</u>
- <u>Übernahmeoptionen</u>
- Importvorgang

Erläuterung

Das Arbeiten mit vordefinierten Vorlagen erleichtert die Erstellung der Gebäudestruktur. Neben vom System vorgegebenen Vorlagen können Stockwerke und Räume aus eigenen Projekten als Vorlage verwendet werden.

Dank flexibler Übernahmeoptionen lassen sich bereits vorkonfigurierte Elemente inkl. der enthaltenen Geräte/Funktionen und Montageorte in das Zielprojekt übernehmen. Durch die Konvertierungsmöglichkeit erstellen Sie in kürzester Zeit Varianten eines Projektes mit unterschiedlichen Installationssystemen.

Auswahl gewünschter Stockwerke/Räume

Um Stockwerke oder Räume aus Vorlagen oder vorhandenen Projekten zu übernehmen, klicken Sie auf das Plus-Symbol auf der Ebene im Projekt, zu der Sie weitere Elemente hinzufügen möchten und wählen dann "Stockwerke aus Vorlage" bzw. "Räume aus Vorlage".

Terminol		
< Vorlage	+	Neu anlegen
∷ ∧ KG	+ 🖵 🛍	Leeres Stockwerk
🔢 Raum 1	○ L İ	Leeres Stockwerk KG
:: Raum 2	○ L İ	Leeres Stockwerk EG
:: Raum 3	○ L İ	Leeres Stockwerk OG
∷ ∨ EG	+ 🗅 🛍	Leeres Stockwerk DG
11 × 0G	+ 🛛 🖻	Stockwerke aus Vorlage

Stockwerke aus Vorlage wählen





Terminal		
< Vorlage	+	Projekte / Vorlage
∷ ∧ КС	+ 🗅 💼	Neu anlegen
II Raum 1	⊙ Ţ ü	Leerer Raum
II Raum 2	⊙ ₽ [†]	Räume aus Vorlage

Räume aus Vorlage wählen

Stockwerke aus Vorlage übernehmen

×



Stockwerke aus Vorlage übernehmen

Im sich öffnenden Dialog können Sie nun im linken Bereich die zu verwendende Vorlage wählen. Dabei werden im System hinterlegte Vorlagen an erster Stelle in Fettschrift dargestellt. Die Auswahlliste kann durch Eingabe eines Suchbegriffes in das Filterfeld oben links gefiltert werden.

Wurde ein Projekt oder eine Vorlage aus der Auswahlliste gewählt, so werden im linken Bereich die zur Übernahme vorhandenen Elemente angezeigt. Über die Schaltfläche "zurück" gelangen Sie jederzeit zurück zur Auswahlliste der Projekte/Vorlagen.

 $|\top|$



Stockwerke aus Vorlage übernehmen

Räume aus Vorlage übernehmen

Filter		Filter	
Vorlagen - (1-Stern)	>	Vorlagen - (1-Stern)	>
Vorlagen - (2-Stern)	>	Vorlagen - (2-Stern)	>
Vorlagen - (3-Stern)	>	Vorlagen - (3-Stern)	>
Vorlagen - (leer)	>	Vorlagen - (leer)	>
A-AS KNX	>	A-AS KNX	>
Dreiget KNV original Fac		Dealast KNV original Fas	

Durch Anklicken eines Elementes in der Liste wird dieses in den rechten Bereich übernommen. Hier werden alle gewählten Stockwerke bzw. Räume aufgelistet.

Räume aus Vorlage übernel	nmen				×
Filter		Ak	uell gewählte Räume:		
Vorlagen - (1-Stern)	>	aus	s Vorlagen - (1-Stern)>	Būro	
Vorlagen - (2-Stern)	>	1x	Kochnische	konvertieren zu KNX	• 📋
Vorlagen - (3-Stern)	>	aus	: Vorlagen - (3-Stern) >	Wohnung mit Heizung	
Vorlagen - (leer)	>	1x	Bad	konvertieren zu KNX	• #
A-AS	>				
Project KNX original Eng	`	*			
ABBRECHEN				IMI	ORTIEREN

Aus verschiedenen Projekten gewählte Räume

Es ist auch möglich, Stockwerke/Räume aus unterschiedlichen Projekten mit unterschiedlichen Techniken auszuwählen. Wechseln Sie hierzu einfach im linken Bereich zum gewünschten Projekt und fügen Sie die Elemente durch Anklicken zusätzlich hinzu. Durch mehrmaliges Anklicken desselben Elements erhöht sich im rechten Bereich die zu übernehmende Anzahl.

|+|



Durch das Symbol 🛍 können ausgewählte Elemente aus der Liste entfernt werden.



Übernahmeoptionen

Für jedes Element kann gewählt werden, wie es in das Zielprojekt übernommen werden soll (Übernahmeoptionen).

Aktuell gewählte Räume:



IMPORTIEREN

Übernahmeoption festlegen

Die zur Auswahl stehenden Optionen sind abhängig von der Projektart der Quelle und des Ziels.

Importieren

Übernimmt das Element unter Beibehaltung des Installationssystems aus der Quelle. Übernommen werden alle Geräte/Raumfunktionen sowie die enthaltenen Montageorte.

Konvertieren

Wandelt das Element bei der Übernahme in das Installationssystem des Zielprojektes um. Übernommen werden alle Geräte/Raumfunktionen, sofern diese im Ziel abgebildet werden können, sowie die enthaltenen Montageorte.

Die Konvertierungsoption eignet sich auch dazu, Varianten eines bestehenden Projektes in anderen Installationssystemen zu erstellen.





Gemäß Planungsoptionen

Beim Importieren von Räumen aus anderen Projekten verhält sich der Import bei "gem. bevorzugter Optionen" wie folgt:

Bereiche, bei denen in den weiteren Optionen der Projektgrundlagen "bevorzugt zentral", "bevorzugt dezentral" oder "bevorzugt Wireless" gewählt wurden, werden bei der Übernahme zu Busch-free@home® in der entsprechenden Planungsgrundlage konvertiert.

Bereiche, bei denen in den weiteren Optionen der Projektgrundlagen "- automatisch -" gewählt wurde, verbleiben in Standardinstallation.

Struktur und Anschlussdosen

Übernimmt die Struktur aus dem Quellprojekt (Stockwerke, Räume und Montageorte) sowie die enthaltenen Anschlussdosen. Weitere Geräte/Raumfunktionen sowie die Sensorik werden nicht übernommen.





Importvorgang

Nach der Auswahl der gewünschten Elemente kann der Importvorgang zur Übernahme in das aktuelle Projekt gestartet werden. Hierzu klicken Sie auf die Schaltfläche "importieren" unten rechts.

Räume aus Vorlage überneh	men		×
Filter		Aktuell gewählte Räume:	
Vorlagen - (1-Stern)	>	aus Vorlagen - (1-Stern) > Büro	
Vorlagen - (2-Stern)	>	1 x Kochnische konvertieren zu KNX 🔻	
Vorlagen - (3-Stern)	>	aus Vorlagen - (3-Stern) > Wohnung mit Heizung	
Vorlagen - (leer)	>	1 x Bad konvertieren zu KNX 🔻	1
A-AS KNX	>		
Project KNX original Eng	`````		

Start des Importvorganges

Während des Importvorganges werden alle gewählten Elemente gemäß der festgelegten Übernahmeoption in das Zielprojekt übernommen.

Nach der Übernahme sollte geprüft werden, ob alle Elemente in der gewünschten Form übernommen wurden und ob durch die Übernahme weitere Anpassungen am Projekt nötig sind.

Grundsätzliche Behandlung bei der Übernahme

Hersteller/Schalterprogramme

- Die Übernahme ist grundsätzlich unabhängig vom Schalterprogramm in Quelle und Ziel möglich.
- Ist das in der Quelle gewählte Schalterprogramm auch im Ziel verfügbar, wird dieses beibehalten.
- Ist im Quell-Raum das Schalterprogramm auf "- automatisch -" eingestellt, so wird dies bei der Übernahme beibehalten. Dies führt zu einer Konvertierung in das auf Projektebene des Ziels gewählte Programm - sofern sich dieses von dem im Quell-Projekt unterscheidet.

Montageorte in einfacher/erweiterter Konfiguration

- Die in der Quelle getroffene Auswahl wird wenn möglich beibehalten. Ein automatischer Wechsel von der erweiterten Konfiguration in die einfache Konfiguration findet statt, wenn nicht alle für den Montageort verwendeten Schaltertypen auch im Ziel verfügbar sind. Die Prüfung findet pro Montageort statt.
- Bei einer Konvertierung von Standardinstallation in digitalSTROM findet immer ein Wechsel in die einfache Konfiguration der Montageorte statt, da ein Verbleib in der erweiterten Konfiguration der Bedienlogik von digitalSTROM widersprechen würde (z. B. Montageort mit 2 Tastern belegt mit Leuchte 1 und Leuchte 2 wird zu einfacher Konfiguration mit Taster Lichtstimmung 0 - 4).



Touchpanels

- Touchpanels bleiben beim Import aus gleichen Installationssystemen erhalten.
- Bei der Konvertierung von Busch-free@home® zu KNX werden eventuell gewählte Touchpanels in das Touchpanel "Standard klein" umgewandelt.

Verteiler auf Stockwerkebene

- o Stockwerkverteiler werden soweit möglich beibehalten.
- Verwendet ein Stockwerk einen Stockwerkverteiler eines anderen Stockwerkes mit, so wird dies beibehalten, sofern auch dieses Stockwerk mit übernommen wird. Wird das Stockwerk mit dem Stockwerkverteiler, auf den sich andere importierte Stockwerke beziehen, nicht mit importiert, so fallen die verweisenden Stockwerke auf den Hauptverteiler zurück.

Unterputz-Aktorik Busch-free@home®

- Beim Import aus anderen Busch-free@home®-Projekten bleibt die gewählte Unterputz-Aktorik in den Räumen erhalten, sofern diese im Ziel-Schalterprogramm verfügbar sind (aktuell ist die Unterputz-Aktorik in allen Busch-free@home®-Schalterprogrammen verfügbar).
- Bei der Konvertierung zu KNX wird die in der Quelle vorhandene Unterputz-Aktorik als REG-Aktorik abgebildet.

Verweise auf andere Räume/Stockwerke

 Wird in einem Raum eine Aktion aus einem anderen Raum bedient, so bleibt der Verweis erhalten, wenn das Ziel ebenfalls mit übernommen wird. Wurde der Raum der bedienten Aktion nicht mit übernommen, so wird der Verweis entfernt.

Mehrmalige Übernahme in einem Vorgang

Werden in einem Vorgang Elemente mehrmals übernommen (z. B. 3 x Stockwerk 1 aus Projekt 1), so handelt es sich bei den weiteren importierten Elementen jeweils um eine Kopie des ersten importierten Elements.

Benennung von Räumen und Stockwerken

 Die ursprüngliche Benennung der übernommenen Stockwerke und Räume bleibt erhalten, sofern sich im Ziel kein Element mit dem gleichen Namen auf derselben Ebene befindet. Ist im Ziel beispielsweise ein Stockwerk "Stockwerk 1" vorhanden, so werden weitere in der Übernahme enthaltene Stockwerke mit Namen "Stockwerk 1" um eine laufende Nummer ergänzt (z. B. "Stockwerk 1 (2)", "Stockwerk 1 (3)", usw.). Entsprechendes gilt für Räume, die in ein bestehendes Stockwerk übernommen werden, nicht jedoch für Räume in unterschiedlichen Stockwerken.

Gebäude-Szenen

 Wird in einem zu übernehmenden Raum eine Szene bedient, so wird diese Szene mit in das Zielprojekt übernommen. Enthält diese Szene Aktionen aus nicht mit übernommenen Räumen, so werden diese Aktionen bei der Übernahme aus der Szene entfernt.

Übernahme von Schaltern und Geräten/Raumfunktionen

- Schalter aus der Quelle werden nur bei der Übernahmeoption "importieren" oder "konvertieren" in das Zielprojekt übernommen. Nicht jedoch bei "nur Struktur/Anschlussdosen".
- Geräte/Raumfunktionen aus der Quelle bleiben soweit möglich bei der Übernahme erhalten, sofern diese nicht durch die gewählte Übernahmeoption (z. B. nur Struktur/Anschlussdosen) ausgeschlossen wurden.
- Ist keine identische/s Gerät/Raumfunktion im Zielsystem verfügbar, so wird eine Konvertierung in ein/e naheliegende/ Gerät/Funktion vorgenommen.



Netzwerkschränke konfigurieren

- Erläuterung
- <u>Netzwerkschränke</u>
- <u>Anlegen von Netzwerkschrankreihen</u>

Erläuterung

In Netzwerkschrank-Projekten haben Sie die Möglichkeit, einen oder mehrere Netzwerkschränke anzulegen. Darüber hinaus lassen sich angereihte Schränke als Netzwerkschrankreihe erstellen.

Netzwerkschränke

- Anlegen von Netzwerkschränken
- Bearbeiten von Netzwerkschränken
- Zubehör zu Schränken hinzufügen
- <u>Netzwerkschränke konfigurieren</u>

Anlegen von Netzwerkschränken

Durch einen Klick auf das Plus-Symbol + rechts neben dem Projektnamen lassen sich neue Netzwerkschränke für dieses Projekt erstellen. Es öffnet sich eine Liste mit verschiedenen Schranktypen, aus denen Sie auswählen können.

٦	Terminol					0	0
<	Vorlage Schrank			+	Neu anlegen		
	Netzwerkschrank M		Ð	1	Netzwerkschrank - VSTELLUNGEN ARTIKEL		
	Schrankreihe	+	Ð	1	Schrankreihe		\sim
					Netzwerkschränke aus Vorlage		
					Projektdaten		~
					Vorbemerkungen		\sim
					Bemerkungen		\sim
C) ÜBERPRÜFEN & AN	IFOR	DERN				

Netzwerkschrank hinzufügen

Die angelegten Netzwerkschränke werden immer alphabetisch sortiert und oberhalb der Schrankreihen angezeigt.





Bereits angelegte Netzwerkschränke können per Drag-and-Drop in eine Schrankreihe oder aus einer solchen heraus verschoben werden. Voraussetzungen für das Verschieben in eine Schrankreihe sind identische Höhen- und Tiefenmaße mit den bereits vorhandenen Netzwerkschränken.

Ziehen Sie hierzu den Schrank am Symbol in die gewünschte Reihe.



Bearbeiten von Netzwerkschränken

Wählen Sie den gewünschten Schrank im linken Bereich aus, um Daten für diesen zu editieren.

Terminol			
< Vorlage Schrank +	Projekte / Vorlage Schrank		
👯 Netzwerkschrank M 🛛 🗍	NameNetworkschrank Muster		*
Schrankreihe + 🖵 💼	Bemerkung Typ O Ord8e O Arreihung Wandschrank 600x478x573 (9HE) - nicht möglich -		•
	Zubehör +		
	Böden und Schubladen (1)		\sim
	1x Schublade	+	—
	Patchfelder LWL (1)		~ -
O ÜBERPRÜFEN & ANFORDERN	noch 4 Höheneinheiten frei (56 % belegt) SCHRANK KONFIGUR	RIEREN	

Schrank bearbeiten

Neben dem Namen und der Bemerkung des Schrankes, kann der Typ sowie dessen Anreihung und benötigte Maß- und Höheneinheiten gewählt werden.

Die Option "leere Höheneinheiten mit einem Blindpanel versehen" sorgt dafür, dass nicht belegte Höheneinheiten automatisch mit Blindpanels versehen werden.

Die gleichen Optionen sind auch beim Bearbeiten innerhalb einer Schrankreihe möglich.

Auf der rechten Seite befindet sich ein Informationssymbol, welches beim Anklicken ausführlichere Informationen zum Schrank aufzeigt.

|+|



Zubehör zu Schränken hinzufügen

Wählen Sie im unteren Bereich "Zubehör" das Plus-Symbol, um Zubehör zum Schrank hinzuzufügen.

Zubehörteile zum Schrank hinzufügen					
SCHRANKZUBEHÖR	19"-EINBAU	AKTIVE KOMPONENTEN			
Befestigungsmaterial				\sim	
Erdungssatz				0	
Schrauben/Muttern (50 St.)				0	
Licht				\sim	
Lüfter und Überwachung				\sim	

Zubehör zum Schrank hinzufügen

Es öffnet sich eine Liste mit möglichem Zubehör, welches Sie durch Anklicken einfach oder mehrfach in den Schrank übernehmen können (einige Teile können nur einmal pro Schrank hinzugefügt werden).

Zur Verfügung stehen Ihnen Zubehörteile von drei Kategorien, unterteilt in Reiter ("Schrankzubehör", "19"-Einbau" und "Aktive Komponenten").





Netzwerkschränke konfigurieren

Durch einen Klick auf die Schaltfläche "Schrank konfigurieren" im gewünschten Netzwerkschrank gelangen Sie in die Schrankkonfiguration.

Terminal		?	0
< Vorlage Schrank	Projekte / Vorlage Schrank		
Wandschrank 600x478x573 (9HE) Ziehen Sie die Geräte mit der Maus auf die gewünschte Position,	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 1 1 1 6 Bilindpanel 1 1 1 7 Bilindpanel 1 1 1 8 Bilindpanel 1 1 1 9 Bilindpanel 1 1 1 9 Bilindpanel 1 1 1		

Netzwerkschrank-Konfiguration

In dieser haben Sie die Möglichkeit Ihren Schrank individuell anzupassen, indem Sie die zuvor ausgewählten 19"-Zubehörteile per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle verschieben.

Um Drag-and-Drop zu verwenden, muss die gewünschte Ebene im visuell dargestellten Schrank "gegriffen" und einfach an die gewünschte Stelle verschoben werden. Alle anderen Zubehörteile, welche bereits eine bestimmte Reihenfolgenposition hatten, werden dementsprechend angeordnet.

Die Zubehörteile werden mithilfe von Icons grafisch dargestellt, welche bei längerem Fokussieren einen Informationstext anzeigen, in dem steht, um welchen Artikel es sich dabei handelt.

 $|\top|$



Anlegen von Netzwerkschrankreihen

Durch einen Klick auf das Plus-Symbol + rechts neben dem Projektnamen lassen sich neue Netzwerkschrankreihen für dieses Projekt erstellen.

Ī	Terminol					?	0
<	Vorlage Schrank			+	Neu anlegen		
::	Netzwerkschrank M		Ð	1	Netzwerkschrank - VSTELLUNGEN ARTIKEL		
	Schrankreihe	+	Ð	1	Schrankreihe		\sim
					Netzwerkschränke aus Vorlage		
					Projektdaten		\sim
					Vorbemerkungen		\sim
					Bemerkungen		\sim
(🔵 ÜBERPRÜFEN & AI	NFOR	DERN				

Netzwerkschrankreihe hinzufügen

Netzwerkschrankreihen können individuell benannt und mit einem Bemerkungstext versehen werden.


Hinzufügen von Netzwerkschränken in einer Reihe

Durch einen Klick auf das Plus-Symbol + rechts neben dem Schrankreihennamen lassen sich neue Schränke für diese Reihe erstellen.

Ī	Terminal		?	0
<	Vorlage Schrank	+ Projekte / Vorlage Schrank		
::	Netzwerkschrank M	Name Schrankreihe		
	Schrankreihe +	Neu anlegen		
		Standschrank Serverschrank		
		Netzwerkschrank IP55		
() ÜBERPRÜFEN & ANFORI	RDERN		

Netzwerkschrank in einer Reihe anlegen

Hat man einen der Schränke gewählt und fügt nun noch mehrere hinzu, kann man diesen auch mit anderen Schranktypen kombinieren, sofern diese dieselben Höhen- und Tiefenmaße haben.

Die Netzwerkschrankreihen befinden sich immer unterhalb der einzelnen Schränke und sind nach Namen sortiert.

|+|



Projekt überprüfen und anfordern

- <u>Status von Projekten</u>
- Konfiguration überprüfen
- Preisanzeige
- Dokumente/Optionen für Anforderung auswählen
- Begriffserklärung Geräteliste
- <u>Anforderung bestätigen</u>
- Abschluss der Anforderung

Status von Projekten

Der aktuelle Status des Projektes wird anhand der Farben grün, gelb und rot der Schaltfläche "überprüfen/anfordern" in der Titelzeile des Konfigurators signalisiert.



Konfiguration überprüfen

Durch einen Klick auf die Schaltfläche "überprüfen/anfordern" in der Titelzeile können die detaillierten Hinweise zur Konfiguration aufgerufen werden.



Hinweise zur Konfiguration

 $|\top|$



Im erscheinenden Dialogfeld sind alle Meldungen des aktuellen Projektes aufgelistet. Dabei geben **grüne Meldungen** allgemeine Hinweise an. **Gelbe Meldungen** erfordern gegebenenfalls Ihr Eingreifen. Die in **roten Meldungen** angezeigten Fehler in der Konfiguration müssen behoben werden, bevor eine Anforderung des Pflichtenheftes möglich ist.

Einige Hinweise sind mit einem Pfeil-Symbol 🖸 gekennzeichnet. Durch Klick auf dieses Symbol gelangen Sie direkt zu dem Bereich, auf den sich die Meldung bezieht.

Meldungen, hinter denen sich ein \checkmark -Button befindet, können durch dessen Betätigung manuell als "geprüft" markiert werden. Diese geprüften Meldungen werden bei der Ermittlung des Projektstatus (rot, gelb, grün) ignoriert, können aber jederzeit im Tab "geprüft" eingesehen werden. Hier können diese gegebenenfalls wieder auf "ungeprüft" gesetzt werden.



Preisanzeige

Des Weiteren stellt der Dialog den Preis für die aktuelle Konfiguration Ihres Projektes dar.

Überprüfen und anfordern						
1. Überprüfung 🦳 🥘 2. Auswahl	3. Anforderung					
PRÜFEN GEPRÜFT						
KG / Raum 1 / Montageort 3	^					
O Tasten unbelegt an Position 110/1	0 6 /					
KG / Raum 2 / Montageort 1	^					
O Keine Aktionen/Szenen/Anschlussdosen zugewiesen	0 2 /					
KG / Raum 3	^					
O Funktion Jalousie 01 kann nicht bedient werden	0 2 /					
O Keine Montageorte angelegt	0 2 / .					
ZURÜCK Aktueller Projektpreis 31.697,84 €	WEITER					

Preisanzeige

Der angezeigte Preis bezieht sich immer auf die aktuelle Konfiguration. Sie haben somit jederzeit einen schnellen Überblick über den Gesamtpreis des Projekts.

T



Dokumente/Optionen für Anforderung auswählen

Der zweite Schritt von "überprüfen/anfordern" ist die Auswahl der gewünschten Dokumente und Optionen für die Anforderung.

Überprüfen und anfordern								
1. Überprüfung	2. Auswahl		3. Anforderung					
Angebotsphase / Anforderungsermittlung		^	Auswahl für Anforderung					
Artikeldaten im GAEB-Format		(j)	Wählen Sie im linken Bereich die gewünschten Optionen aus, die Sie anfordern möchten.					
Ausschreibungstexte von AUSSCHREI	BEN.DE	(i)	Gewählte Dokumente werden Ihnen nach der Anforderung als PDF-Datei an die im					
Geräteliste		(j)	System hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet.					
Pflichtenheft für Installation		(j)						
Planungsübersicht		(j)						
Projekt an stromlaufplan.de übergeber	n	(j)						
Verteilerdokumentation von stromlaufplan.de		(i) •						
ZURÜCK	Aktueller Projektpreis 31.697,84 €		WEITER					

Dokumente/Optionen auswählen

Innerhalb dieser Maske haben Sie die Möglichkeit, die angehakten Dokumente an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse senden zu lassen.

Sobald Sie mindestens ein Dokument bzw. eine Option ausgewählt haben, können Sie "weiter" anklicken und Sie können mit dem dritten und letzten Schritt fortfahren.

Durch Klicken auf die Info-Schaltfläche ⁽ⁱ⁾ der jeweiligen Option erscheinen im rechten Bereich der Maske nähere Informationen zu dem von Ihnen gewählten Punkt.

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, erhaltene Gutscheine im linken unteren Bereich der Maske einzulösen. Falls Sie diese Option verwenden, so ändern sich die Dokumentenpreise bei Eingabe eines gültigen Gutscheincodes entsprechend.





Verfügbare Optionen

APPMODULE von BAB TECHNOLOGIE

Erhalten Sie Lizenzen zur Nutzung von Apps von BAB TECHNOLOGIE.

Artikeldaten im GAEB-Format

Erhalten Sie eine GAEB-Datei für die einfache Übernahme der Artikeldaten in eine andere Anwendung.

Artikeldaten im xi:opd-Format

Die Artikel des Projektes werden im xi:opd-Format ausgegeben

Auschreibungstext von AUSCHREIBEN.DE

Erhalten Sie Ausschreibungstexte zu den Artikeln Ihres Projekts als Datei (z. B. im GAEB-Format) von AUSSCHREIBEN.DE.

Das bevorzugte Dateiformat kann im Einstellungsbereich ausgewählt werden.

Bau-/Montagehandbuch

Erhalten Sie eine Dokumentation, die die Ansichten aller Wände eines Raumes beinhaltet.

Geräteliste

Beinhaltet alle benötigten Geräte des Projektes inkl. Artikelnummern, Bezeichnungen und Preise.

Pflichtenheft für Installation

Alle konfigurierten Inhalte und technischen Details werden hier dokumentiert. Das Pflichtenheft bildet somit die Basis für die spätere Installation.

Pflichtenheft Netzwerkschrank (in Netzwerkschrank-Projekten)

Alle konfigurierten Inhalte und technischen Details werden hier dokumentiert. Das Pflichtenheft bildet somit für Sie und Ihren Bauherrn die Vertragsgrundlage und die Basis für den Bau des Netzwerkschranks.

Planungsübersicht

Eine Planungsübersicht auf Grundlage Ihrer gewünschten Konfiguration.

Netzwerkübersicht

Stellt den benötigten Netzwerkschrank sowie das Schrank-Zubehör in einer Übersicht dar. Anhand der enthaltenen Übersicht für die einzelnen Patchpanel nehmen Sie die Belegung der Ports einfach vor.

Projekt an stromlaufplan.de übergeben

Erstellen Sie in stromlaufplan.de in Ihrem Konto ein Projekt, indem Sie Ihr Projekt mit dieser Option direkt aus Terminal an stromlaufplan.de übergeben. Zur Übergabe, müssen sie in den Einstellungen einen API-Key von stromlaufplan.de hinterlegen.

Raumbezogene Geräteliste

Auflistung aller benötigten Artikel inkl. Artikelnummer, Bezeichnung und Menge, gruppiert nach deren Platzierung in der Gebäudestruktur (Stockwerk, Raum und Montageort).

Verteilerdokumentation von stromlaufplan.de

Erhalten Sie eine Verteilerdokumentation als PDF-Datei per E-Mail, indem Sie Ihr Projekt mit dieser Option direkt aus Terminal an stromlaufplan.de übergeben.



Geräte an Online-Shop übergeben

Übergeben Sie die benötigten Artikel des Projektes an den Online-Shop Ihres Großhändlers, dadurch können Sie benötigte Artikel aus Ihrem Warenkorb bestellen.

Montageliste für digitalSTROM (in digitalSTROM-Projekten)

Mit dieser Option nehmen Sie Ihr digitalSTROM-Projekt einfach und schnell in Betrieb. Während der Anforderung findet eine automatische Übertragung der Konfiguration an digitalSTROM statt. Mit Hilfe der generierten Montageliste und einer Smartphone-App von digitalSTROM werden Sie dann durch die Montage der digitalSTROM-Komponenten geführt. Das Ergebnis ist eine vorkonfigurierte Installation.

Terminal-Code für Übernahme in ETS (in KNX-Projekten)

Mit dem generierten Terminal-Code übernehmen Sie in wenigen Schritten Ihr KNX-Projekt aus Terminal in die ETS (Gebäudestruktur und Gruppenadressen).

Hierzu verwenden Sie die für ETS 4 und ETS 5 verfügbare Terminal-App und fügen dort den generierten Terminal-Code ein.

Jeder Terminal-Code ist gültig für 30 Tage.

Terminal-Code für Projektübernahme

Mit dem Terminal-Code können Sie ein Projekt in ein anderes Benutzerkonto übernehmen.

Export-Datei für Visualisierung (in KNX-Projekten)

Mit der generierten Exportdatei übernehmen Sie Ihr Projekt in die Visualisierung.

HEOS Connect bzw. HEOS Connect Pro

Verbinden Sie Ihre Denon® HEOS-Geräte mit der KNX- oder EnOcean-Welt.

Play

Die App »PLAY« ermöglicht die einfache Anbindung Ihrer SONOS®-Musikanlage an das KNX®-System.

Abhängig von der gewählten Konfiguration stehen einige Optionen gegebenenfalls nicht zur Verfügung.





Anforderung bestätigen

Vor der Anforderung der Dokumente/Optionen werden eventuelle Hinweise angezeigt.



Anforderung bestätigen

Anfordern

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Jetzt anfordern" wird die Anforderung mit den von Ihnen gewählten Optionen ausgelöst.





Abschluss der Anforderung

Zum Abschluss der Anforderung erhalten Sie hier eine Übersicht der durchgeführten Vorgänge bzw. Hinweise über deren Status.



Abschluss der Anforderung

| – |



Chat

Eine Option für Benutzer von Terminal ist die Chat-Funktion. Durch eine entsprechende Schaltfläche werden Sie automatisch mit einem Mitarbeiter aus dem Support verbunden, der Ihnen bei Ihren Fragen zur Seite steht. Falls Sie es vorziehen telefonisch mit dem Support Kontakt aufzunehem, so ist dies auch über diese Schaltfläche möglich. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, auf diesem Wege weitere Dienste auszuwählen.

Die Schaltfläche für die Chat-Dienste finden Sie auf der rechten Seite im unteren Bereich von Terminal. Das farbliche Sprechblasensymbol weist auf freie Mitarbeiter des Supports hin. Wenn Sie dieses anklicken, öffnet sich ein Chat-Fenster, in dem Sie eine Unterhaltung beginnen können.

Mit dem Öffnen des Chatfensters öffnen sich darüberhinaus weitere Schaltflächen, über die Sie weitere Dienste auswählen können:

- FAQ
 - o Finden Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen.
- Anrufen
 - Diese Schaltfläche zeigt Ihnen die Nummer sowie die Öffnungszeiten des Supports an. Sie können die Nummer anklicken und gelangen so automatisch zur Hotline.
- Hilfe
 - Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum Online-Handbuch von Terminal. Diese Hilfe finden Sie sonst auch in der Kopfzeile von Terminal.

